# **OLYMPUS**<sup>®</sup>

# ラジオサーバー ポケット

# **PJ-10**

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を正しく安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管してください。

> 失敗のない録音をするために 試し録りをしてください。

# はじめに

- ・本書の内容については将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ・本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お 気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ・本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有しております。本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作権法により禁じられています。
- ・本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、 当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす恐れがあります。取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。

- ・航空機内や病院など使用に制限のある場所では、使用をお避けになるかその場所の指示にしたがってください。
- ・本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI 基準の限界値を超える恐れがあります。必ず、指定のケーブルをご使用ください。

#### 商標および登録商標について

- ・IBM、PC/AT は、International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- ・Microsoft、Windows、Windows Media は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・Macintosh、iTunes は米国アップル社の商標です。
- ・MP3 オーディオ符号化技術は Fraunhofer IIS 社と Thomson 社からのライセンスに基づき製品化されています。

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

# **INDEX**

目次



安全に正しくお使いいただくために	P.6	
お使いいただく前に	P.9	1
基本的な機能を使う	P.28	2
予約機能を使う	P.48	3
設定機能を使う	P.64	4
パソコンで使う	P.86	5
資料	P.104	6

P. 4

# 地上波アナログ放送について

従来のテレビ放送は 2011 年 7 月 24 日、地上波 デジタル方式に移行する予定です。本機はアナロ グ式チューナーのため、移行が実施されたあとは、テレビの音声部分を受信できません。あらかじめ ご了承ください。

#### はじめに

ļ	

あなたと他の人々への危害や財産への損 害を未然に防ぐためにお読みください。

安全に正しくお使いいただくために .......6

#### お使いいただく前に

A_		
	製品に関する基礎的な	
(	製品に関する基礎的な 情報をまとめています。	
		_
	主な特長	
	各部のなまえ 表示画面 (液晶パネル)	11
	電源について	
	電池を入れる	.13
	電源を入れる/切る	
	誤操作を防止する-ホールド機能	
	ラジオのご使用にあたって	16
10		
) 🗲	製品を使う前の準備を	
	しましょう。	
	外出先での受信	17
	アンテナステーションを使う	
	設置のしかた	
	初期設定をする	
	日付・時刻を合わせる	.21
	放送局を自動登録する	.21 .22
	日付・時刻を合わせる放送局を自動登録する 放送局を自動登録する モードの切り替え	.21 .22
-(1)	放送局を自動登録する モードの切り替え	.21 .22
	放送局を自動登録する モードの切り替え	.21 .22
	放送局を自動登録するモードの切り替え	.21 .22
	放送局を自動登録する モードの切り替え ファイル管理をする際に お役だてください。	.21 .22 <b>.24</b>
	放送局を自動登録する モードの切り替え ファイル管理をする際に お役だてください。	.21 .22 .24
	放送局を自動登録する モードの切り替え ファイル管理をする際に お役だてください。	.21 .22 .24

音楽再生用フォルダについて.....27

#### 2 基本的な機能を使う



ラジオやテレビを聞いてみましょう。

AM / FM ラジオや テレビ放送を聞く ......28



いろんな音源を録音してみましょう。

録音する......31 AM / FM ラジオや テレビ放送を録音する......31 マイクで録音する ......32 録音終了時間を設定する......34 外部マイクや他の機器から 録音する......35



再生してみましょう。

再生する......36



ファイルを操作してみましょう。

インデッ	クスマークをつける	39
イン	デックスマークを消去する。	39
部分リビ	ート再生のしかた	40
ファイル	検索	41
	イル検索画面を呼び出す	
ファ	イル検索画面の操作	42
ファ	イル情報を確認する	45
消去する	)	46
ファ	イルを消去する	46
[フ:	<b>ォルダ検索</b> ]画面から	
	消去する	46

# 3 予約機能を使う



便利な予約機能を使ってみましょう。

予約録音の設定	48
予約録音の設定画面を呼び出す.	48
予約録音の設定画面の操作	50
予約番号のオン・オフを切り替える	54
1 件ずつ切り替える	54
一括して切り替える	54
予約録音の消去	55
目覚まし機能	56
<b>目覚まし機能</b> 目覚まし機能の設定画面を	56
目覚まし機能の設定画面を	56
目覚まし機能の設定画面を 呼び出す	56 58
目覚まし機能の設定画面を 呼び出す目覚まし機能の設定画面の操作	56 58

### 5 パソコンで使う



パソコンとの連携操作ができます。

パソコンの動作環境	86
パソコンに接続する	88
パソコンから取り外す	89
ファイルをパソコンに取り込む	90
Windows Media Player を使う.	91
ウィンドウのなまえ	
CD から音楽をコピーする	92
音楽ファイルを本機に転送する	
ファイルを CD にコピーする	96
iTunes を使う	
ウィンドウのなまえ	
CD から音楽をコピーする	
音楽ファイルを本機に転送する	
ファイルを CD にコピーする	
パソコンの外部メモリとして使う	103

# 4 設定機能を使う



設定を切り替えることで、 より便利にご使用いただけます。

ラジオ設定	64
受信放送局を追加する	
放送局を探して追加する	65
自動登録し直す	67
放送局を消去する	68
録音設定	69
再生設定	73
ファイル分割	76
表示/音設定	
その他の設定	

# 6 資料



お困りのことや、製品をもっと知りたい場合にお役だてください。

警告表示一覧	104
故障かな?と思ったら	105
アクセサリー (別売)	107
用語の説明	108
主な仕様	109
NHK 第一放送 (周波数リスト)	111
索引	113
アフターサービスについて	115

# 安全に正しくお使いいただくために

ご使用前にこの取扱説明書をお読みになって、 正しく安全にお使いください。また、お読みになっ たあとは、いつでも見られるように必ずお手元に 保管してください。

# 安全に関する重要事項

- ・安全に関する重要事項は、以下の表示と文章 で示されます。あなたと他の人々への危害や財 産への損害を未然に防ぐために、必ず守ってく ださい。
- ・表示の意味は、次のようになっています。



この表示は、「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容を示します。



この表示は、「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。



### 注意

この表示は、「誤った取り扱いをすると、人 が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される」内容 を示します。



この記号は、決してしてはいけない 「禁止」内容を表しています。図または文章 で具体的な禁止内容を示します。



この記号は、必ず実行していただく 「強制」内容を表しています。

# 使用上のご注意

- ・直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・ 多湿の場所に放置しないでください。
- ・湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ・水気がついたら、直に乾いた布で水分を拭き取ってください。 特に塩分は禁物です。
- ・清掃する場合、アルコールやシンナーなどの有 機溶剤は使用しないでください。
- ・テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに置 かないでください。
- 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修理不可能なほどの故障が生じる恐れがあります。
- ・強い振動やショックを与えないでください。
- ・水気の多い場所で使用しないでください。
- 磁気カード(銀行のキャッシュカードなど)をスピーカやイヤホンの近くに置くと、磁気カードに格納されたデータに異常が生じる恐れがあります。

### 受信に関する注意事項:

・ラジオはご使用の場所により受信状態が大きく変わります。受信状態が良好でない場合、窓際に移動したり携帯電話、テレビや蛍光灯などの電化製品から離れて使用してください。また、向きにより受信状態が改善されることがあります。

# データ消失に関する注意事項:

- ・メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、 修理などで破壊されたり消える恐れがありま す。大切な記録内容はパソコンのハードディス ク、MO などのメディアにバックアップし、保 存されることをおすすめします。
- ・本製品は故障、当社指定外の第三者による修理、 その他の理由により生じたデータの消失による 損害および逸失利益などに関し、当社では一切 その責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 録音したファイルに関する注意事項:

- ・本機やパソコンの故障により、録音したファイルが消去されたり再生不能となった場合でも、 当社では一切その責任を負いかねますのでご 了承ください。
- ・あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

# 電池について

# **/ 危険**

- 火の中への投入、加熱、⊕と ⊖極間のショート、分解をしないでください。 火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しないでください。 液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・火傷・ケガの原因となります。

### ⚠ 警告

- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・ 分解をしないでください。
- ⊕ と ⊖ 端子を接続しないでください。
  発熱や感電・火災の原因になります。
- 電池を持ち運んだり、保管する際は 必ずケースに入れて、端子部分を保 護してください。キーホルダーなどの 貴金属と一緒に、携帯・保管しないで ください。

発熱や感電・火災の原因になります。

- 電源コンセントや自動車のシガレット ライターの差し込み口などに直接接 続しないでください。
- 電池の極性 (⊕ と ⊖) を逆に入れないでください。

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する 恐れがあります。

- ・ 外装シール (絶縁被覆) の破れた電池 を使わないでください。
- ・ 長期間使用しない場合、必ず電池を取り出して保管してください。
- ・使用済みの電池は接点部分にテープを 貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治 体の指示にしたがって廃棄してください。
- 使えなくなった電池は速やかに本機から取り出してください。液漏れの恐れがあります。
- 電池の液が目に入った場合は失明の恐れがありますので、こすらず、直ちに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。

- ☆電できないアルカリ電池、リチウム 電池などを充電しないでください。
- 電池は幼児・子供の手の届くところに 置かないでください。 電池は幼児・子供が飲み込む恐れがありま す。万一飲み込んだ場合、直ちに医師に相 診してください。
- 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、
  - ① けがをしないように注意しながら速やか に電池を抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。
- 水や海水などにつけたり、端子部を 濡らさないでください。
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合、使用を中止してください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、 皮膚に傷害を起こす恐れがあります ので、直ちに水道水などのきれいな 水で洗い流してください。
- 火気のある場所に電池を置かないで ください。

# ⚠ 注意

- 充電した電池と放電した電池を一緒 に混ぜて使用しないでください。
- 乾電池や容量、種類、銘柄の異なる 電池を一緒に混ぜて使用しないでく ださい。
- ◆ 充電池は、同時に充電した充電池を で使用ください。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

# AC アダプタについて

# ♠ 警告

- 分解、修理、改造をしないでください。 感電やケガの恐れがあります。
- 内部に水、金属、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災や感電の原因となります。
- 引火性ガスや物質(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。 爆発や火災、火傷の原因となります。
- プラグ先端の ⊕ と ⊖ をショートさせ ないでください。
- 火災や火傷、感電の原因となります。 **落下や損傷により内部が露出したら、** 
  - ① 露出した内部に絶対触れないでください。感電、火傷、ケガの恐れがあります。
  - ② 感電、火傷、ケガに注意し、直ちに電源 プラグをコンセントから抜いてください。
  - ③ お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。
- - ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。 そのまま使用すると火災や感電の危険 があります。
- 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、
  - ① 火傷に注意しながら速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

# / 注意

- 濡らしたり、濡れた手で触らないでく ださい。 感電の原因となります。
- 表示の電源電圧以外で絶対使用しないでください。
- 電源プラグにほこりをつけたまま、コンセントに差し込まないでください。

- 電源プラグのコンセントへの差し込み が不完全なまま使用しないでください。
  - 使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- - ントから抜かないでください。
  - コードの上に重いものをのせないでください。
  - 熱器具にコードを近づけないでください。
  - コードを無理に曲げたり、強く引っ張らないでください。
  - ・火災や感電の原因となります。

# 本機について

# ♠ 警告

- 分解、修理、改造をしないでください。 感電やケガの恐れがあります。
- 車両(自転車、バイク、車など)の運 転をしながら操作しないでください。 交通事故などの原因となります。
- この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。 幼児、子供の近くで使用する場合、細心の注意を払い不用意に製品から離れないでください。幼児、子供には警告・注意の内容の理解ができません。また、加えて以下のような事故の恐れがあります。例えば:一誤ってイヤホンコードを首に巻き付け、
  - 窒息する。
     操作を誤りケガや感電事故などを起こす。
- 水に落としたり、内部に水や金属、 燃えやすい異物が入ったら、
  - ① 速やかに電池を抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービス ステーションへ修理をご依頼ください。 そのまま使用すると火災や感電の危険 があります。
- 動空機内や病院など使用に制限のある場所でのご使用はお避けになるか、 その場所の指示にしたがってください。

# **注意**

操作のまえから、音量を上げないでください。

聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。

# お使いいただく前に

# 主な特長

#### ● ラジオチューナーを搭載。

AM / FM ラジオやテレビ番組を受信、録音できます (☞ P.28)。

ラジオとしてもご使用いただける他、 IC レコーダーやミュージックプレイヤーとし ていつでもお楽しみいただけます(☞ P.31、 P.36、P.86)。

● 便利な予約機能を搭載。

#### 予約録音:

日付・時刻での録音や曜日を指定しての繰り 返し予約ができます (☞ P.48、P.54)。

#### 目覚まし機能:

設定した時間に合わせてお好きな放送番組 や音楽でお目覚めできます (☞ P.56)。

#### おやすみタイマー:

設定した時間に合わせて電源が切れます (☞ P.62)。

- 便利なファイル検索機能を搭載。
   ファイルをさまざまな方法で検索できます(☞ P.41)。
- **テレビ受信用アンテナが接続可能。** アンテナステーションを同梱。AM ループア ンテナや FM ケーブルアンテナの他、 テレビ受信用アンテナをご使用いただけます (☞ P.17、P.18)。
- 放送局の登録で選局が簡単。
   AM、FM ラジオは地域を指定して 放送局を登録できます(☞ P.22、P.67)。
- MP3、WMA 形式に対応。

MP3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3)、WMA (Windows Media Audio) 形式に 対応しており、ファイルを高圧縮で保存できるので長時間録音も可能です。で使用のパソコンの環境やソフトウェアに合わせて、ファイル形式をお選びください。外部機器を接続すればアナログ音声入力信号も録音できます (\*\*\* P.35)。

● 便利な録音機能を搭載。

#### 音声起動録音(VCVA):

音声に反応して自動的に録音の開始・停止が できます (☞ P.69、P.71)。

#### マイク感度の切り替え:

録音状況に合わせてマイク感度の切り替えが できます(☞ P.69、P.71)。

#### 録音自動終了:

指定した時間で録音が終了します(☞ P.34)。

● 語学学習などで便利な再生機能を搭載。インデックスマーク:

呼び出し位置を記憶させると、いつでも再生の開始位置を探せます(☞ P.39)。

#### 早聞き・遅聞き再生:

放送番組や会議などの内容を早聞きで確認したり、聞き取りにくいところを遅聞きで再生できます( 🖙 P.73、P.74)。


#### 少し前再生:


再生中のファイルを設定した秒数だけ戻って 再生できる機能です。重要なセンテンスや短いフレーズを繰り返し確認したい場合に便利です(#\*P73、P75)。

● USB2.0 に対応。

パソコンの外部メモリとして、データを高速 で転送できます (☞ P.90、P.103)。

# 各部のなまえ





- ① **イヤホン**ジャック
- ② マイクジャック
- ③ 表示画面 (液晶パネル)
- 4 予約ボタン
- ⑤ リストボタン
- ⑥ 電源/ホールドスイッチ
- ⑦ モードボタン
- ⑧ 録音表示ランプ
- ⑨ USB 端子

- 10 +ボタン
- ① 録音(●) ボタン
- 12 ▶▶ ボタン
- 13 設定 1 ボタン
- (4) **インデックス**ボタン
- 15 A-B ボタン
- ① 戻るボタン
- ⑪ 消去 亩(●) ボタン
- 18 ーボタン
- 19 ◄ ボタン
- 20 停止(■) ボタン
- ②1 OK ► ボタン (確定/再生)

- ② 電池カバー
- ② 内蔵スピーカ
- 24ストラップ取り付け部
- ② 内蔵ステレオマイク (L)
- ② 内蔵ステレオマイク(R)
- ② アンテナステーション 端子

# 表示画面(液晶パネル)

#### ラジオ・テレビモード受信表示画面


#### AMラジオ受信時:



#### FMラジオ受信時:



#### テレビ音声受信時:



- む モード表示
- 2 放送局名
- ❸ 受信バンド表示

ラジオ受信時:周波数表示

テレビ受信時:テレビチャンネル表示

- ❷ 保存先フォルダ名
- 分割機能表示

[♡]:予約録音表示[♣]:目覚まし表示

[」]:おやすみタイマー表示

- 6 電池表示
- 6 時刻表示

### プレイヤーモードファイル表示画面

#### 録音時:



- モード表示
- マイク感度表示VCVA 表示
- 分録音状態表示
- △ 録音レベルメータ表示
- 母保存先フォルダ名
- 6 予約機能表示

[②]:予約録音表示 [♣]:目覚まし表示

[」]:おやすみタイマー表示

- 7 電池表示
- 3 録音経過時間
- ② メモリ残量バー表示
- ① 録音可能な残り時間
- ❶ 録音ビットレート表示
- **(2)** 時刻表示

#### 再生時、停止時:



- モード表示
- **②**[1]:消去ロック表示
  - [日]:早聞き表示 [日]:遅聞き表示
  - [①・③]:部分リピート表示
- ・ 再生位置バー表示
- 4 再生経過時間
- のフォルダ名
- 6 予約機能表示
  - [②]:予約録音表示
  - [鲁]:目覚まし表示
  - [-]:おやすみタイマー表示
- 7 電池表示
- (B [RANDOM]:ランダム表示

再生モード表示

[口1]:ファイルリピート再生表示


[FId]:フォルダ再生表示

[「PFld]:フォルダリピート再生表示

- **9**ファイル名・タイトル名
- ① ファイルの長さ
- ① ビットレート表示
- 12 時刻表示

#### ストラップ (市販品) の取り付け

ストラップ取り付け部に固定する




- ・ 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。
- ストラップは付属されていません。


# 電源について

# 電池を入れる


1 電池カバーの矢印部分を上から軽く 押しながら、スライドさせて開ける



2 単4形電池の ⊕ と ⊖ を正しい向 きで入れる



3 電池カバーを (A) の方向に押さえながら閉じて、(B) の方向にスライドさせ、電池カバーを完全に閉める



#### 電池表示について

電池の残量に応じて電池表示が次のようにかわります。

# 

[□] 表示にかわった場合、早めに新しい電池に交換してください。電池がなくなると、[□]と[電池を交換してください]が表示され、動作が停止します。

### ニッケル水素充電池

本機では、ニッケル水素充電池 BR401 (別売)をご使用いただけます。ニッケル水素充電池/充電器セット BC400 (別売)と併せてご利用ください (\*\* P.107)。

#### ご注意

- ・ 本機では、充電池に充電できません。
- 本機でマンガン電池はご使用になれません。
- ・ 交換の際は単4形アルカリ乾電池、またはオリンパス製ニッケル水素充電池をご使用ください。


- ・電池の交換は必ず本機の電源を切ってから 行ってください。本機が録音、消去などの動 作中に電池を抜くと、ファイルが再生できな くなるなどの故障が発生する恐れがあります。
- ・本機から電池を抜いた状態が 1 分以上続いたり、短い間隔で電池の出し入れをすると、初期設定が必要になる場合があります(☞ P21)。
- ・ 長期間本機をご使用にならない場合、電池を 取り外してください。
- 内蔵スピーカで再生するとき、電池表示が [100] であっても音量によっては電池の出力 電圧が低下し、本機にリセットが発生する場合があります。この場合、音量を下げてご使 用ください。

# 電源を入れる/切る

本機をご使用にならない場合、電源を切ること で、電池の消耗を最小限に抑えられます。電源 を切っても既存のデータや各モードの設定、時 計設定などは保持されます。


#### 電源を入れる

電源/ホールドスイッチを矢印の方向へ スライドさせる



#### 電源を切る

ラジオ・テレビ受信中または停止中に、 電源/ホールドスイッチを矢印の方向へ 0.5 秒以上スライドさせる



画面が消灯し電源が切れます。

### 省電力機能について [オートオフ]


電源を入れて停止状態のままで、指定の時間が経過すると、画面が消灯し電源が切れます(☞ P.81、P.85)。

# 誤操作を防止する-ホールド機能

ホールドにすると動作中の状態を保ち、ボタン操作を受け付けません。かばんやポケットに入れたときに誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運びなどに便利です。

#### ホールドにする

ラジオ・テレビ受信中、録音中または再生中に、電源/ホールドスイッチをホールド側へスライドさせる



· [**ホールド**] が表示され、ホールド状態になります。




ホールドの状態でいずれかのボタンを押すと、 日付表示が2秒間点灯しますが動作しません。



#### ホールドを解除する

**電源/ホールド**スイッチを A の位置にス ライドさせる



#### ご注意

 再生(もしくは録音)中にホールドにすると、 再生(録音)状態のまま操作ができなくなり ます(再生が終了またはメモリ残量がなくなって録音が終了すると停止状態になります)。


# ラジオのご使用にあたって

ラジオはご使用の場所により受信状態が大きく変わります。また、受信場所周囲の電気製品などが原因で 受信障害が起きる場合もあります。受信状態が良好でない場合、アンテナの位置や向きを調整するか窓辺 など電波の届きやすい場所でご使用ください。

● 建物の中やビルの影では、受信できない場合があります:



電波の届きやすい場所に移動してください。 建物の中では窓辺に移動すると放送波を受 信しやすくなります。 ■ 電気製品の近くでは、受信できない場合があります:



電気製品から離れた場所に移動してください。

● 自動車やバイクの近くでは、 ノイズが入る場合があります:



自動車やバイクから離れた場所に移動してく ださい。

# 外出先での受信

外出先で使用する場合、イヤホン、FMケーブルアンテナや内蔵のAMアンテナでテレビやラジオ放送を受信いただけます。ただし、放送エリアの外や山間部など地形により電波の届かない場所でのラジオ・テレビ受信はできません。あらかじめで了承ください。

### FMラジオやテレビを受信する:

1 本機のイヤホンジャックにイヤホンまたは FM ケーブルアンテナを接続する




2 受信状態が良好になるように アンテナの位置を調整する



- ・ 付属のイヤホンはFMアンテナの役割もしています
- イヤホンや FM ケーブルアンテナと接続した場合、ケーブルをなるべく伸ばして位置や向きを調整し、より良い受信状態にしてください。この場合、ケーブルに何も引っかからないよう周囲の状況に十分ご注意ください。

#### AM ラジオを受信する:

本機の位置や方向を調整して、ノイズが少なく受信状態が良好な場所で使用する



AM アンテナは内蔵型です。受信状態が悪い場合、直接本機の位置や向きを調整してください。

#### ご注意

- 放送エリア内でもトンネルや地下道、コンクリートで構造物を覆っているようなビルやマンションの内部や、これら建物の影などでは電波が届きにくくなる場合が多くあります。このような場所でのラジオ受信はできません。
- 本機でラジオ・テレビ番組を受信する場合、 携帯電話、パソコンやテレビなど他の電気製 品と同時に使用することはお避けください。 ノイズが発生する恐れがあります。


# アンテナステーションを使う

アンテナステーション(同梱)を使用すると、家庭用電源から本機の電源を供給できます。また、外部アンテナ端子にAMループアンテナ、FMケーブルアンテナや同軸ケーブル(市販品)を接続できます。

受信状態の良好な場所に設置してください。

# 設置前にお読みください:

すべてのケーブルの接続が終了するまでは、電源プラグをコンセントにつなげない。 また本機の電源は設置が終了するまで入れないでください。




# ♪ 設置場所の選びかた:

- ▼ 車道に面した部屋を避け、受信状態がもっ とも良好な部屋を選び設置してください。
- ✔ 蛍光灯の真下などは避け、他の電気製品から離れた場所を選び設置してください。
- ✔ アンテナステーションを設置する場合、不安 定な台の上などはお避けください。平らで安 定した場所を選び設置してください。
- ✔ お部屋のテレビ受信用アンテナ端子を使いアンテナステーションに接続する場合、 事前にアンテナ端子の形状をご確認のうえ 同軸ケーブル(市販品)をご用意ください。


# 設置のしかた

### 1 AM ループアンテナを組み立てる



### 2 AM アンテナ端子に接続する

・ 実際にラジオを受信して、より良い受信 状態になるように、アンテナの位置や向 きを調整してください。




他の電気製品やアンテナステーションの電源ケーブルに沿って置くと受信障害が起こる場合がありますのでお避けください。

### 3 FM アンテナ端子に接続する


#### FM ケーブルアンテナを使う場合:

- ・ FM ケーブルアンテナは簡易アンテナです。
- 実際にラジオ・テレビを受信して、より良い受信状態になるように、アンテナの位置を調整してください。




#### テレビ受信用アンテナを使う場合:


- ・ テレビ受信用アンテナを接続すればより 安定した受信状態でお使いいただけます。
- ・テレビ受信用アンテナを接続する場合、 FM ケーブルアンテナの接続は必要ありません。




4 アンテナステーションの 電源ジャックにACアダプタの プラグを接続する



5 ACアダプタの電源プラグを 家庭用電源のコンセントに 差し込む



- 6 本機をアンテナステーションに差 し込む
  - 角度が合わないままで、無理にアンテナス テーションに差し込まないでください。



ご購入後はじめてご使用になる場合、初期設定画面が表示されます。初期設定がお済みでない場合、日付・時刻の設定および放送局の登録をしてください(mg P21)。



初期設定画面

# 本機の電源を切り、アンテナステーションから取り外す

電源を入れたまま、アンテナステーションから本機を取り外さないでください。設定済みの各種機能が初期値に戻る恐れがあります。

#### ご注意

- ラジオ・テレビ番組などを録音する場合、安定した電源供給ができるアンテナステーションのご使用をおすすめします。電池切れで録音が途切れることもありません。
- ・FM ケーブルアンテナは簡易アンテナです。 位置や向きで調整するか、窓辺など電波の届 きやすい場所でで使用ください。もし受信状 態の改善に十分な効果が得られない場合、設 置場所を変えるかアンテナステーションの外 部アンテナ端子とテレビ受信用アンテナ端子 を同軸ケーブル(市販品)で接続してください。
- ・テレビ受信用アンテナ端子に接続してご使用 の場合、ケーブルテレビ局などを経由してテ レビを受信されていると放送局の周波数が通 常と異なることがあります。 詳しくけケーブルテレビ局などにお問い合わ

詳しくはケーブルテレビ局などにお問い合わせください。

AMラジオは特に周囲の状況により受信状態が左右されます。このため、電気製品、電源コードや電源コンセントから離れた場所でご使用いただくか、これら電気製品の電源を切ってからご使用ください。

また、道路や道路に面した部屋などに設置すると、自動車やパイクのウィンカーやイグニッションなどでもノイズが入ってしまう恐れがありますのでご注意ください。

・本機が録音中の場合、アンテナステーション からの抜き差しをしないでください。録音中 の内容が再生できなくなる恐れがあります。

# 初期設定をする


初期設定で日付・時刻および放送局を登録します。本機の時計機能が働き、録音時に「いつ録音した」という情報がファイルごとに自動で記録されます。また、登録した放送局の呼び出しが簡単になり、放送番組などの予約録音もできます。あらかじめ初期設定をしてください。

ご購入後はじめてご使用になる場合や 長い間ご使用のないあとで電池を入れ た場合、初期設定画面が表示されます。

> [現在時刻設定]画面が表示されたら、 「日付・時刻を合わせる」および 「放送局を自動登録する」(☞ P.22) の操作をします。

#### 時刻合わせのときは


本機はAM(午前)とPM(午後)の12時間制で時刻を表示します。時刻を合わせる場合、午前と午後の12時をお間違えないようご注意ください。



#### ご注意

昼の12時に時刻合わせをする場合、 [PM 12:00] に設定してください。

# 日付・時刻を合わせる



- 1 ▶▶ または ▶◀ ボタンを押して 設定項目を選ぶ
  - ・「**年」「月」「日」「時」「分**」の中から、設 定したい項目に合わせてください。





- 2 +またはーボタンを押して設定する
  - ・以下同じように ▶▶I または I◀◀ ボタンで次の設定項目を選び、+またはーボタンを押して設定します。
  - [AM](午前)、[PM](午後)の切り替えは、+またはーボタンを押してください。





### 3 OK ▶ ボタンを押す

設定した日時で本機の時計が動き始めます。時報などに合わせて OK ▶ ボタンを押してください。





OK ► ボタンを押すと [FM 局自動登録] 画面に入ります。引き続き「放送局を自動登録する」の手順4にお進みください。


#### 時刻自動補正機能について

本機の電源が切れているときに、NHK 第一放送の 0 時、6 時、12 時、18 時の時報を利用して自動的に時刻合わせをします。

#### ご注意

- AM ラジオ局を自動登録して NHK 第一 放送が放送局リストにないと時刻自動補 正は機能しません。
  - NHK 第一放送の受信については「**NHK 第一放送 (周波数リスト)**」もご覧ください (@ P]]])。
- ・ NHK 第一放送の受信状態が良くない 場合は機能しません。
- ・本機の時刻と現在の時刻が前後5分以上ずれている場合、補正できません。 設定画面から日付・時刻を合わせ直してください(1879-1879)。

# 放送局を自動登録する



4 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、 ○K ▶ ボタンを押す





- 「実行しない」を選ぶと、FMラジオ局は 登録されません。そのまま [AM 局自動 登録] 画面に入ります。
- 5 +またはーボタンを押して お住まいの地方を選び、 OK ▶ ボタンを押す





6 +またはーボタンを押して お住まいの都道府県を選び、 ○K ▶ ボタンを押す





- ・ お住まいの絞込みの途中で間違えた場合、 戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。 引き続き設定をしてください。
- 7 +またはーボタンを押してお住まいの地域を選び、○K ▶ ボタンを押す





「実行中です」が表示され、FMラジオ局の自動登録を開始します。[FM ラジオ局を登録しました] と表示されたら終了です。




FMラジオ局の自動登録が終了すると 「AM 局自動登録」画面に入ります。

### 8 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、 OK ▶ ボタンを押す





- 手順5から手順7の[FM局自動登録] の設定と同じように、お住まいの地域で 絞り込みます。
- ・[実行中です] が表示され、AM ラジオ局の自動登録を開始します。[AM ラジオ局を登録しました] と表示されたら終了です。




- ・ 初期設定が終了すると、FMラジオモー ド受信表示画面に入ります。
- FM/AM ラジオ局とも [実行しない] を 選ぶと、放送局は登録されません。その まま AM ラジオモード受信表示画面に入 ります。
- ・ AM ラジオ局を自動登録して NHK 第一 放送を放送局リストに登録しないと時刻 自動補正は機能しません。

#### ご注意

- ・ 自動登録されたラジオ局は受信状況に関わらず、選んだ地域の放送局が登録されます。
- 現在受信している放送局を登録したり、周波数を手動で調整して登録できます(☞ P.64、P.65)。
- ・ 放送局の自動登録は設定画面からやり直すこともできます (☞ P.67)。

# モードの切り替え

ラジオとしてもご使用いただける他、IC レコーダーやミュージックプレイヤーとしていつでもお楽しみいただけます。



### 11 モードボタンを押す

・ [モード切替] 画面に入ります。





### 2 +またはーボタンを押してモードを 選び、OK ▶ ボタンを押す

モードボタンを繰り返し押してモードを切り替えることもできます。





・操作中に3秒間何も操作が無かった場合、 そのときのカーソル位置でモードが切り替わります。

# [AMラジオ] [FMラジオ] [テレビ] を選んだ場合:

ラジオ、テレビの受信モードに切り替わり、 放送番組を受信・録音できます (☞ P.28、 P.31)。



#### [プレイヤー]を選んだ場合:

プレイヤーモードに切り替わり、マイクから録音したり、ファイルを再生できます (\*\* P.32、P.36)。




#### ご注意

録音中の場合、本機のモードの切り替えはできません。

# フォルダについて

# 録音用フォルダについて

録音するファイルは音源ごとに保存する録音用フォルダを指定できます。お好みで、他のフォルダに設定 を切り替えることもできます (☞ P.69、P.70)。



### ファイルのなまえについて

本機で録音したファイルには、自動的に以下のようなファイル名がつけられます。

#### FM 100215 NF1 0915 .WMA (1) (2) (3) **(4)** (5)

- ① 音源:
  - 本機で録音した場合の音源の略号です。
  - ・ FM ラジオ録音 FM
  - AM ラジオ録音 AM
  - テレビ録音 TV
  - マイク録音 MC
- ②録音した日付:

録音した日付を6桁の数字であらわします。 例: 2010年2月15日

100215

#### ③ 認識番号:

本機で録音したときの放送局名などを略 号であらわします。またマイクから録音す ると常に「000] になります。

#### ④ 録音開始時間:

録音した時間を4桁の数字であらわします。 例:9時15分 0915

#### ⑤ 拡張子:

本機で録音した場合の録音形式の拡張子 です。

· MP3 形式

.MP3

· WMA 形式


.WMA

# フォルダ階層について

パソコンと接続すればファイル管理ツールなどで、本機の録音用フォルダや音楽再生用フォルダを作成でき、 1 フォルダには最大 200 件、ファイルを合計で最大 2,000 件まで保存できます。

#### ご利用の1例:






# ご注意

本機の最大保存ファイル件数の2,000件を超えて録音することはできません。また、メモリ残量がある限りパソコンからファイルを転送して本機に保存できますが、そのファイルを本機で確認および再生はできません。

# 音楽再生用フォルダについて

Windows Media Player を使用して音楽ファイルを本機に転送すると、音楽再生用フォルダ([**MUSIC**])に下記の図のような階層構造で、フォルダを自動作成します。



# 基本的な機能を使う

# AM / FM ラジオやテレビ放送を聞く

受信モードを切り替えてラジオやテレビ番組を 受信できます。

#### 受信に関する設定

AM/FMラジオでは聞きたい周波数 を調整して放送局リストに登録できます (\*\* P.64 ~ P.68)。

#### [ラジオ局登録] の設定項目:

「現在の局を登録〕

受信中の放送局を、放送 局リストに登録します。


[マニュアル登録]

放送局の周波数を探しながら、放送局リストに登録 します。

 初期設定がお済みでない場合、日付・ 時刻の設定および放送局の登録をして ください(ser P.21)。

#### ラジオはご使用の場所により 受信状態が大きく変わります。

- ・受信状態が良好でない場合、アンテナ の位置や向きを調整するか、窓辺など 電波の届きやすい場所でご使用ください (☞ P.16)。
- ・携帯電話、パソコン、テレビ、蛍光灯 などの電気製品の近くに置いて使用する と、ノイズが発生する恐れがあります。



# 1 モードボタンを押す

・ [モード切替] 画面に入ります。





# 2 +またはーボタンを押して 受信モードを選び、

# OK ▶ ボタンを押す

- ・ 受信表示画面に入ります。
- モードボタンを繰り返し押しても受信モードを選べます。





・ [**プレイヤー**] を選んだ場合の操作は 「**再生する**」(☞ P.36) をご覧ください。

### 3 リストボタンを押す

ラジオ・テレビ受信モード表示画面から、 放送局リストに入ります。







- · **戻る**ボタンを押すと前の画面に戻ります。
- 放送局リストでは受信モードの切り替え はできません。手順1から手順2の操作 をしてください。
- ・ 操作中に3秒間何も操作が無かった場合、 そのときのカーソル位置で放送局が切り 替わります。
- **4** +またはーボタンを押して放送局を 選び、OK ▶ ボタンを押す
  - リストボタンを繰り返し押しても放送局を 選べます。





\$10:30

### またはーボタンを押して 聞きやすい音量にする





- [00] ~ [30] の範囲で調整できます。
   数字が大きくなると音量が上がります。
- ・ 音がひずむ場合、音量を下げてください。

### イヤホンで聞くには

**イヤホン**ジャックにイヤホンを接続する



- 通常はイヤホンを接続するとスピーカから音はでません。
- FMラジオやテレビを聞く場合、イヤホンはアンテナの役割もしています。詳しくは「外出先での受信」をご覧ください(☞ P.17)。

#### ご注意

- 耳への刺激を避けるため、音量を [00] にしてからイヤホンを入れてください。
- 再生中イヤホンで聞く場合、音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。

# 登録した放送局以外の AM/FM ラジオやテレビを聞く

受信中に ▶▶I または I◀◀ ボタンを押して周波数を調整する





- AM ラジオの場合、►►I または I◄◄ ボタンを 押すと 9 kHz ステップで周波数が増減します。
- FM ラジオの場合、►►I または I◀■ ボタンを押すと 0.1 MHz ステップで周波数が増減します。
- ・ テレビの場合、周波数の調整はできません。受信するテレビ局のみ切り替わります。
- ・ ▶▶ または ▶◀ ボタンを押し続けると、周波数の増減が速くなります。

#### ご注意

調整した周波数は、放送局リストに登録できます(☞ P.64)。

# 録音に関する設定

モードごとに、保存するフォルダ、音質などを 設定できます (☞ P.69 ~ P.72)。

#### 「録音設定」の設定項目:

#### 「AM 録音設定]

「FM 録音設定]

それぞれの受信モードで 放送番組を録音するときの 設定をします。

「テレビ録音設定]

「マイク録音設定]

内蔵マイクや外部マイク、 他の機器から録音すると きの設定をします。内蔵マ イクで録音する場合、さら にマイク感度の切り替えや VCVA 機能の設定ができ ます。

- 録音中は「録音設定」の変更ができませ ん。停止中に設定してください。
- ・ 録音した音源は、1回の録音ごとに自動 的にファイル名が付けられ保存されます (☞ P.25)。
- 録音中に予約ボタンを押すと、録音終 了時間を設定できます (☞ P.34)。

# ■ FM ラジオを録音するとき

FM ラジオがきれいに聞こえても、受信環 境により録音を開始するとノイズが入ること があります。失敗のない録音をするために試 し録りをしてください。ノイズが録音されて いる場合、アンテナの向きを調整してきれ いに録音できる場所で使用してください。


# ▍ AM ラジオを録音するとき

AM ラジオの録音でノイズが多く入る場合、 [AM **画面表示**] の設定を [OFF] にして ご使用ください。

### ラジオはご使用の場所により 受信状態が大きく変わります


- ・受信状態が良好でない場合、アンテナ の位置や向きで調整するか、窓辺など 電波の届きやすい場所でご使用ください (rs P.16)。
- ・パソコン、携帯電話、テレビ、蛍光灯 などの電気製品の近くに置いて使用する と、ノイズが発生する恐れがあります。

# AM / FM ラジオや テレビ放送を録音する



- 1 録音したい放送番組を受信する
  - · 詳しくは「AM / FM ラジオやテレビ放 送を聞く」をご覧ください (m P.28)。
- 2 録音(●) ボタンを押して 録音を開始する
  - 「 表示が点灯します。





- (a) メモリ残量表示バー
- (b) 録音ビットレート表示
- ②録音可能な残り時間
- (d) 録音経過時間
- @ 保存先フォルダ名

### 3 停止(■) ボタンを押して 録音を停止する

・ [■] 表示が消灯し、受信表示画面に 戻ります。






#### ご注意

AM / FM ラジオやテレビ放送を録音中は常 時バックライトがオフになります。

# マイクで録音する



外部マイクや他の機器から録音する 場合、あらかじめ接続をしてください (🖙 P.35)。

### 1 モードボタンを押す

· [モード切替] 画面に入ります。





### 2 +またはーボタンを押して [プレイヤー] を選び、 OK ▶ ボタンを押す

モードボタンを繰り返し押してもプレイヤーモードを選べます。






### 3 **録音**(●) ボタンを押して 録音を開始する

- ・ 録音したい方向に内蔵マイクを向けます。
- 「■」が点灯します。





- (a) マイク感度表示
- (b) メモリ残量表示バー
- ⓒ 録音経過時間
- (d) 保存先フォルダ名
- (2) 録音レベルメータ表示(録音音量や録音機能の設定に合わせて変化します)
- ① 録音可能な残り時間
- 9 録音ビットレート表示

#### **4 停止** (■) ボタンを押して 録音を停止する





- ⑥ 録音ファイル名 (ファイル名を表示しきれない場合、スクロールします)
- ファイルの長さ

### 録音に関する注意事項

- FM ラジオを録音した場合、実際の録音時間と本機で表示されるファイルの長さが違うことがあります。これは、ノイズの影響を避けるために本機内部の動作周波数を自動的に切り替えているので実際の録音時間は問題ありません。
- ・記録媒体(メモリ) は書き込みや削除を繰り返すことによって処理能力が落ち、音飛びした状態で録音されることがあります。このような場合には大切なファイルをパソコンに転送してから初期化をしてください(xx P.81、P.84)。

- ・ 内蔵マイクや外部マイクまたは他の機器から録音する場合、頭切れを防ぐために、録音表示ランプの点灯を確認してから録音をしてください。
- ・ 録音可能な残り時間が 60 秒になると、録音 表示ランプが点滅を開始し、30 秒、10 秒と 残量が減るにつれて点滅が早くなります。
- 「ファイル件数がいっぱいです」と表示された場合、これ以上録音できません。フォルダを変更するか、不要なファイルを消去してから録音をしてください(☞ P.46、P.69、P.70)。
- ・ [総ファイル件数がいっぱいです] と表示された場合、これ以上録音できません。不要なファイルを消去してから録音をしてください(☞ P46)。
- 「メモリがいっぱいです」と表示された場合、メモリがいっぱいです。不要なファイルを消去してから録音をしてください(\*\* P46)。

#### 一時停止するには

録音中に**録音(●)** ボタンを押す





- ・ [■ □]表示が点灯します。
- ・録音一時停止のまま2時間以上過ぎると停止 状態になります。

#### 録音を再開するには:

#### 録音(●) ボタンをもう一度押す

一時停止した位置から録音を再開します。

#### 録音内容をすぐに確認するには

録音が終了したら、OK ▶ ボタンを押す






- プレイヤーモードで操作するとマイクからの録音で、最後に録音したファイルを再生します。
- ラジオ・テレビ受信モードで操作するとプレイヤーモードに切り替わり、そのときの受信モードで最後に録音したファイルを再生します。

### 録音中の音声を聞くには(録音モニター)

イヤホンを本機のイヤホンジャックに差し込むと、録音中の音声を聞けます。録音モニターの音量は+またはーボタンを押して調整できます。

本機の**イヤホン**ジャックにイヤホンを接続 する



#### 録音ファイルについて


本機で録音したファイルのサンプリングレートや ビットレートの組み合わせは、設定した録音音 質により下記のようになります(\*\* P.69、P.70)。

録音音質	ファイル形式	サンプリング周波数 /ビットレート
[高音質]	MP3 形式	44.1 kHz、48 kHz* / 128 kbps
[標準音質]	MP3 形式	44.1 kHz、48 kHz* / 64 kbps
[長時間音質]	WMA 形式	44.1 kHz / 32 kbps

- \* FM ラジオを録音する場合、ノイズの影響を避けるため、放送局によりサンプリング周波数が自動的に切り替わります。
- ・[録音音質] の設定で[標準音質] または [長時間音質] を選んだ場合、モノラル形式 で録音します。また、[高音質] を選んだ場 合、ステレオ形式で録音します。

# 録音終了時間を設定する

指定した時間で録音を終了できます。



#### 1 録音中に予約ボタンを押す

· [録音終了時間] 画面に入ります。





2 +またはーボタンを押して録音終 了時間を選び、OK ▶ ボタンを押す





- ・ 設定した時間が経過すると自動的に録音 が終了します。
- ・ [**録音終了時間**] の設定で [**任意**] を選 んだ場合、手順3の操作で詳細な時間設 定ができます。
- 録音終了時間を解除する場合、再度手順 1の操作をして[指定なし]をお選びください。
- 3 +またはーボタンを押して 録音終了時間を増減し、 OK ▶ ボタンを押す





・ 1分から最大 240 分まで録音終了時間を 指定できます。

# 外部マイクや 他の機器から録音する

外部マイクや他の機器を接続し、音声を録音できます。ご使用の機器により、次のように接続してください。

# ☑ 接続前にお読みください:

すべての機器とケーブルの接続が終了するまでは、電源を入れないでください。また、本機のジャックへの抜き差しは、録音中にしないでください。

外部マイクや他の機器を使用して録音する場合、[プレイヤー] モードに切り替えてください。

#### 外部マイクで録音する:

マイクジャックに外部マイクを接続する



・ ご使用いただける外部マイクについては、「アクセサリー (別売)」をご覧ください (\*\* P.107)。

#### ご注意

- ・ 本機のマイクジャックに外部マイクをつなぐと、 内蔵マイクは動作しなくなります。
- ・ 本機から電源の供給を受けるプラグインパワー 対応のマイクもご使用になれます。
- 【録音音質】の設定で【高音質】を選んだ場合、外部モノラルマイクを接続して録音するとLチャンネルのみに音声が録音されます(ミア69、P70)。
- [録音音質] の設定で[標準音質] または [長時間音質] を選んだ場合、外部ステレオ マイクを接続して録音すると L 側マイクのみ の録音となります(☞ P69、P70)。

# 他の機器の音声を本機で録音する:

#### マイクジャックに他の機器を接続する

他の機器の音声出力端子 (イヤホンジャック) と本機の**マイク**ジャックをダビング用コネクティ ングコード KA333 (別売) でつなぐと、その音 声を録音できます。




### ご注意

外部機器を接続する場合、試し録音をして外 部機器の出力レベルを調整してください。

# 本機の音声を他の機器で録音する:

#### イヤホンジャックに他の機器を接続する

他の機器の音声入力端子 (マイクジャック) と本機の**イヤホン**ジャックをダビング用コネクティングコード KA333 (別売) でつなぐと、その音声を録音できます。



# 再生する


本機で録音したファイルの他、パソコンから転 送した MP3、WMA 形式のファイルを再生でき ます。

#### 再生に関する設定

[プレイヤー] モードでの再生方法は、目 的やお好みに合わせてお選びいただけます  $( \bowtie P73 \sim P75)_{\circ}$ 

部分リピート	再生中のファイルの一部分を 繰り返し再生できます。	
[再生モード]	お好みに合わせて再生モード をお選びいただけます。	
[ランダム]	ランダム再生の切り替えをし ます。	
[早聞き倍速] [遅聞き倍速]	会議の内容を早聞きしたり、 語学学習で聞き取れなかっ た箇所を遅聞きするなど、 必要に応じて切り替えてくだ さい。	
[少し前再生]	再生中に設定した秒数だけ 戻って再生を繰り返せます。	
[しおり機能]	ファイルの途中で再生を中断 した位置を記憶できます。	

・ 本機に転送したファイルが再生できない 場合、「音楽ファイルについて」をご覧 ください (☞ P.38)。



### 11 モードボタンを押す

「モード切替]画面に入ります。





# 2 +またはーボタンを押して 「プレイヤー」を選び、

OK ▶ ボタンを押す

- ファイル表示画面に入ります。
- モードボタンを繰り返し押してもプレイ ヤーモードを選べます。






ファイル表示画面では ▶▶ または ◄◄ ボタンを押してファイルを選び、OK▶ ボ タンを押してください。

3 再生したいファイルを探し、 ○K ▶ ボタンを押して再生を 開始する (☞ P.41 ~ P.44)






- a ファイル名・タイトル名 (表示しきれない場合、スクロールします)
- **b** 再生位置バー表示
- ⓒ ビットレート表示
- **d** ファイルの長さ
- 更生経過時間
- ① 保存先フォルダ名
- 再生中に OK ► ボタンを繰り返し押すと、 再生スピードが切り替わります (\*\* P.73、 P.74)。

通常再生 → 遅聞き再生 → 早聞き再生 本

4 +またはーボタンを押して 聞きやすい音量にする





[00] ~ [30] の範囲で調整できます。 数字が大きくなると音量が上がります。


### 5 停止(■) ボタンを押して 再生を停止する





#### 早送りをするには

ファイル表示画面で停止中に、 ▶▶I ボタンを押し続ける



▶► ボタンから手を離すと停止します。
 OK ▶ ボタンを押すと、その位置から再生します。

ファイル表示画面で再生中に、

▶▶ ボタンを押し続ける


▶►I ボタンから手を離すと、その位置から再生します。

#### ご注意

- ファイルの終わりまで進むといったん停止します。さらに ▶▶ ボタンを押し続けると、次のファイルの先頭から早送りを続けます。
- ファイルの途中でインデックスマーク位置にくると、いったん停止します(☞ P.39)。
- 【しおり機能】の設定が【ON】の場合、ファイルの途中でしおり位置にくると、いったん停止します(ser P.73、P.75)。

## 早戻しをするには

ファイル表示画面で停止中に、 停止中に I◀◀ ボタンを押し続ける



・ I◀◀ ボタンから手を離すと停止します。OK ▶ ボタンを押すと、その位置から再生します。

ファイル表示画面で再生中に、


▶ ボタンを押し続ける

・ I◀◀ ボタンから手を離すと、その位置から再生します。

#### ご注意

- ファイルの先頭まで戻るといったん停止します。さらに ► ボタンを押し続けると、前のファイルの終わりから早戻しを続けます。
- ファイルの途中でインデックスマーク位置にくると、いったん停止します(☞ P.39)。
- ・[しおり機能] の設定が [ON] の場合、 ファイルの途中でしおり位置にくると、いった ん停止します (☞ P.73、P.75)。

#### ファイルの頭出しをするには



- 停止中または再生中に ▶▶ ボタンを押す
- 次のファイルの頭出しをします。

#### 再生中に ▶ ボタンを押す

再生中のファイルの頭出しをします。

#### 停止中に ■ ボタンを押す

 1つ前のファイルの頭出しをします。ファイル の途中で停止している場合、そのファイルの 頭出しをします。

#### 再生中に ◄ ボタンを 2 回押す

・ 1 つ前のファイルの頭出しをします。

#### ご注意

- 再生中に頭出しをした場合、ファイルの途中でインデックスマーク位置にくると、いったん停止します。ただし停止中に頭出しをした場合、インデックスマーク位置は飛び越されます(187 P.39)。
- 「少し前再生」の設定で時間を指定している場合、再生中に I◀ ボタンを押すと、その時間分だけ逆スキップして再生を開始します。
   この場合、頭出しや、インデックスマークの位置に逆スキップしません(☞ P.73、P.75)。
- [しおり機能] の設定で [ON] を選び、再生中に頭出しをした場合、ファイルの途中でしおり位置にくるといったん停止します。ただし停止中に頭出しをしたり、[しおり機能] の設定が [OFF] の場合、しおり位置は飛び越されます(ser P.73、P.75)。

#### 音楽ファイルについて

本機に転送した音楽ファイルが再生できない場合、サンプリングレートやビットレートが再生できる範囲かご確認ください。本機で再生できる音楽ファイルのサンプリングレートやビットレートの組み合わせは下記のとおりになります。

ファイル 形式	サンプリング レート	ビットレート
MP3 形式	MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz	8 kbps から 320 kbps まで
WMA 形式	8 kHz、11 kHz、 16 kHz、22 kHz、 32 kHz、44.1 kHz、 48 kHz	5 kbps から 320 kbps まで

- 可変ビットレート(1つのファイル内でビットレートを可変させて変換)のMP3ファイルの再生については、正常に動作しない場合があります。
- 本機は Microsoft Corporation の DRM9 に対応していますが、DRM10 には 未対応です。

## インデックスマークをつける

インデックスマークをつけると、早送り・早戻し やファイルの頭出し操作で、聞きたい位置をす ばやく探せます。




- 1 録音中または再生中に インデックスボタンを押す
  - 画面に番号が表示されインデックスマークがつきます。





インデックスをつけたあとも録音または再生は続きますので、同様の操作で別の場所にインデックスをつけることができます。

## インデックスマークを消去する



- 1 消去したいインデックスマークのあるファイルを再生する
- 2 ▶►I または I◀◀ ボタンを押して 消去したいインデックスマークを 選ぶ





3 インデックス番号が表示されている間(約2秒間)に、消去 面(●)ボタンを押す






- インデックスマークが消去されます。
- ・ 消去したインデックス以降のインデックス 番号は自動的に繰り上がります。

#### ご注意

・インデックスは1つのファイル内に最大で16 件までつけることができます。16件を超えて インデックスをつけようとすると[**これ以上記** 録できません]と表示されます。

## 部分リピート再生のしかた

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生できます。



- 1「ファイル検索」の操作をしてファイルを選ぶ (☞ P.41 ~ P.44)
  - 部分リピートするファイルの再生を開始します。



- 2 部分リピート再生の開始位置で、 A - B ボタンを押す
  - 【①] 表示が点滅します。






3 部分リピート再生を終了させたい 位置で、もう一度 A - B ボタンを 押す





・ 部分リピート再生を解除するまで、繰り返 し再生します。

#### 部分リピート再生を解除する



下記のいずれかのボタンを押すと、部分リピート 再生は解除されます。


- (a) 停止(■) ボタンを押す。
  - 停止(■) ボタンを押すと、部分リピート 再生が解除され、再生が停止します。
- (b) ► ボタンを押す。
  - ・ I◀◀ ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、頭出しになります。
- ② ▶▶ ボタンを押す。
  - ・ ▶▶ ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、頭出しになります。
- **d** A B ボタンを押す。
  - A B ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、そのまま再生が継続します。

#### ご注意

・ 部分リピート再生中にインデックスマークの挿入・消去をした場合、部分リピート再生が解除され通常の再生に戻ります(☞ P.39)。

## ファイル検索

## ファイル検索画面を呼び出す



## ファイル検索の種類:

[フォルダ検索] (☞ P.42)	フォルダ階層に沿って、 ファイルを絞り込みます。
[カレンダー検索] (FSP P.43)	ファイルの日付で絞り込 みます。
[ <b>放送局検索</b> ] (🖙 P.43)	本機で録音したときの放 送局を指定して絞り込み ます。
[最近再生検索] (☞ P.44)	本機で再生した日付が新 しい順にファイルを並べ 替えてファイルをリスト 表示します。
[最近録音検索] (☞ P.44)	最近録音した日付が新し い順にファイルを並べ替 えてリスト表示します。
[未再生ファイル] (ESF P.44)	本機でまだ再生していな いファイルをリスト表示 します。
[全ファイル] (® P.44)	本機に保存しているファ イルをすべてリスト表示し ます。

### 1 モードボタンを押す

「モード切替]画面に入ります。





## 2 +またはーボタンを押して [プレイヤー] を選び、 OK ▶ ボタンを押す

- ファイル表示画面に入ります。
- モードボタンを繰り返し押してもプレイヤーモードを選べます。





## 3 リストボタンを押す。

· 「ファイルリスト ] 画面に入ります。





ファイル検索を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください。

- 4 +またはーボタンを押してファイル 検索の種類を選び、○K ▶ ボタン を押す
  - リストボタンを繰り返し押してもファイル 検索の種類を選べます。






操作ガイド

- ・ 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがって操作してください。
- ・ 検索の途中で間違えた場合、**戻る**ボタン を押すと前の画面に戻ります。

ファイル検索の種類を選んだら、引き続き「ファイル検索画面の操作」 にお進みください。

## ファイル検索画面の操作



## <u>「フォル</u>ダ検索]で絞り込む場合

本機のフォルダ階層に沿って、ファイルを保存しているフォルダを指定して絞り込みます (☞ P.26)。

1 +またはーボタンを押してフォルダを選び、OK ▶ ボタンを押す。





フォルダを選び階層を 移動します

- ・選んだフォルダに階層が移動します。さらにフォルダがあれば同じように操作できます。
- ・フォルダ検索を途中でやめる場合、**戻る**ボ タンを押してください。

2 +またはーボタンを押してファイル を選び、OK ▶ ボタンを押す。





ファイルの再生が開始されます。

## 「カレンダー検索」で絞り込む場合

本機で録音した日付を指定して絞り込みます。

#### 例:2月15日で絞り込む場合:

最後に録音した日付にカーソルが表示されます。カーソルを下記の操作で2月15日に移動させてください。

- +ボタンを繰り返し押して日付を選ぶ。
  - ・ 本機で録音した日付にのみ [1] 表示 が点灯しカーソルを移動できます。





カーソルを移動させる

- ・+または I◀◀ ボタンを押すたびに、録音 した日付がさかのぼります。日付を戻す場 合、ーまたは ▶▶I ボタンを押してください。
- 前月以前に録音したファイルがある場合、 カレンダー画面が切り替わります。
- ・カレンダー検索を途中でやめる場合、**戻る** ボタンを押してください。
- ② 日付を合わせたら、OK ▶ ボタンを 押す。





2月15日に合わせる

3 +またはーボタンを押してファイル を選び、○K ▶ ボタンを押す。





指定した日付でファイル がリスト表示されます

ファイルの再生が開始されます。

### [放送局検索] で絞り込む場合

本機で録音したときの放送局を指定して絞り 込みます。

◆またはーボタンを押して放送局を 選び、OK ▶ ボタンを押します。





選んだ放送局でファイル をリスト表示します。

② +またはーボタンを押してファイル を選び、○K ▶ ボタンを押す。



#### NHK第一放送 AM100218NH1060 AM100218NH11030 AM100219NH10600 AM100219NH11030

選択 ♦ 決定 033

・ファイルの再生が開始されます。

2

#### [最近再生検索] で絞り込む場合

最近再生した 20 ファイルを再生した順に並び替えてリストを表示します。

◆またはーボタンを押してファイル を選び、OK ▶ ボタンを押す。





ファイルの再生が開始されます。

### [未再生ファイル] で絞り込む場合

まだ再生していないすべてのファイルをリスト表示します。

1 +またはーボタンを押してファイル を選び、OK ▶ ボタンを押す。





ファイルの再生が開始されます。

#### [最近録音検索] で絞り込む場合

最近録音した 20 ファイルを録音した順に並び替えてリストを表示します。

1 +またはーボタンを押してファイル を選び、OK ▶ ボタンを押す。





ファイルの再生が開始されます。

#### [全ファイル] を選んだ場合

本機に保存しているすべてのファイルをリスト表示します。

1 +またはーボタンを押してファイル を選び、OK ▶ ボタンを押す。






ファイルの再生が開始されます。

#### ご注意

・2,000 件以上のファイルは表示できません。

## ファイル情報を確認する



1 ファイルリストを表示させる (☞ P.41 ~ P.44)



[最近再生検索] でファイ ルをリスト表示した場合

- 2 +またはーボタンを押してファイル を選び、設定 ↑ ボタンを押す
  - · [情報表示] 画面に入ります。





3 +またはーボタンを押して ファイル情報を確認する






**4** OK ▶ ボタンを押してファイルリストに戻る





## ファイルを消去する



- 「ファイル検索」の操作をして削除するファイルを選ぶ(☞ P.41 ~ P.44) ・再生中は消去できません。
  - 再生中は消去できません。 停止(■) ボタンを押して再生を停止して ください。





3 +またはーボタンを押して [フォル ダ内消去] または [1件消去] を 選び、OK ▶ ボタンを押す






**例**:[**1 件消去**] を選んだ 場合

・ 操作中に8秒間何も操作が無かった場合、 ファイル表示画面に戻ります。 4 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、OK ▶ ボタンを押す





 「ファイル消去中」にかわり、消去を開始 します。「消去しました」と表示されたら 終了です。



# [フォルダ検索] 画面から消去する



- 1「ファイル検索」の操作をして [フォルダ検索] 画面から削除 するファイルやフォルダを選ぶ (☞ P.41、P.42)
  - 再生中は消去できません。
     停止(■) ボタンを押して再生を停止してください。



**例**:フォルダを選んだ場合

**7** 停止中に**消去** 而 (●) ボタンを押す





3 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、 OK ▶ ボタンを押す








・操作中に8秒間何も操作が無かった場合、 「フォルダ検索」画面に戻ります。 4 +またはーボタンを押して もう一度 [実行する] を選び、 OK ▶ ボタンを押す





 「フォルダ消去中」にかわり、消去を開始 します。[消去しました] と表示されたら 終了です。



## 消去に関するご注意

- 本機の[AM]、[FM]、[TV]、[MIC]や[MUSIC]のデフォルトフォルダ、および予約録音の[録音保存先]の設定で保存先に指定したフォルダを消去することはできません。
- 「フォルダ内消去」を選んだ場合、現在の階層にあるフォルダ以下に保存されているファイルは消去できません。
- サブフォルダがあるフォルダは消去できません。
- フォルダ内に本機が認識できないファイルがある場合、フォルダ消去はできません。
- 処理が終了するまで数十秒かかる場合があります。その間は絶対に電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。また、処理中に電池が切れることのないように、操作の前にあらかじめ新しい電池に交換してください。

## 予約機能を使う

## 予約録音の設定

放送番組や内蔵マイク、外部マイクまたは他の 機器から予約録音できます。

#### ご確認ください

## 予約録音の場合、操作の前に下記の内容をご確認ください。

✓ 初期設定がお済みでない場合: 日付・時刻の設定および放送局の登録 をしてください(☞ P.21)。

✓ 時刻が合っていない場合: 日付・時刻を合わせ直してください (☞ P.81、P.82)。

✓ 放送局の登録がない場合:
 設定できません。あらかじめ登録してください (☞ P.64)。

✓ 外部機器から録音する場合:あらかじめ本機と接続してください(☞ P.35)。

- ✔ 予約録音をする場合、安定した受信ができる環境でのご使用をおすすめします。
- ✓ アンテナステーション (同梱)を使用すると、家庭用電源から本機の電源を供給できます (☞ P.18)。
- ✓ あらかじめメモリの残量を確認してください。メモリ残量が無くなると録音が途切れます(☞ P.81、P.82)。

# ラジオサーバ ポケット アプリケーション

パソコンと接続して予約録音や放送局名の編集などができます。ご入手方法など詳しくは、当社 Web サイトでご確認ください。

http://olympus-imaging.ip/


「予約設定ツール」(Windows のみ)

## ラジオはご使用の場所により受信状態が大きく変わります。

- ・受信状態が良好でない場合、アンテナ の位置や向きで調整するか、窓辺など 電波の届きやすい場所でご使用ください (\*\*\* P.16)。
- ・パソコン、携帯電話、テレビ、蛍光灯 などの電気製品の近くに置いて使用する と、ノイズが発生する恐れがあります。

## 予約録音の設定画面を 呼び出す

予約録音は、録音日時を指定して録音する他、曜日を指定して繰り返し録音することもできます。特定の日に放送される番組や同じ時間帯に放送される番組など、目的に合わせて設定できます。



## 1 予約ボタンを押す

「予約] 画面に入ります。






- ・設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。
- 2 +またはーボタンを押して [予約録音] を選び、OK ▶ ボタンを押す
  - ・[予約録音] 画面に入ります。



- 3 +またはーボタンを押して予約番号を選び、○K ▶ ボタンを押す
  - 予約番号は [01] ~ [20] の中からお選びいただけます。







## 4 +またはーボタンを押して 設定項目を選び、○K ▶ を押す





└ 操作ガイド

- ・ 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがって操作してください。
- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタンを押すと前の画面に戻ります。

#### 予約録音の設定項目:

#### [放送局] (☞ P.50)

→ 録音する音源を設定します。

#### 「**日時**] (☞ P.50)

⇒ 録音する日時を設定します。

#### 「音質] (☞ P.52)

➡ 録音するファイルの音質を設定します。


#### 「保存先] (☞ P.52)

➡録音するファイルの保存先を設定します。

#### [予約完了] (FF P.53)

⇒ 設定項目の内容を確定します。

## 予約録音の設定画面の操作



#### [放送局] の設定

#### ■ 放送番組を録音する:

◆またはーボタンを押して受信モードを選び、OK ➤ ボタンを押す。





2 +またはーボタンを押して放送局を 選び、OK ▶ ボタンを押す。



## 594KHz NHK第一 693KHz NHK第二

693KHz NHK第二 603KHz ラジオ! 612KHz ラジオ!

選択 ◆ 決定 ◎

#### ■ 内蔵マイク、外部マイクや他 の機器から録音する:

- マイクや他の機器から録音する場合、[マイク]を選んでください。
- 1 +またはーボタンを押して [マイク] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





## [日時] の設定

#### ■ 時刻合わせのときは:

本機はAM (午前) とPM (午後) の12 時間制で時刻を表示します。

このため、開始時刻や終了時刻を合わせる場合、午前と午後の12時をお間違えないようご注意ください。



・ 夜の 12 時に予約録音をする場合、開始 時刻は[AM 12:00] に設定してください。

#### ■ 日時を指定する:

特定の日に放送される番組を予約録音する 場合に便利です。

- 1 +またはーボタンを押して [1回] を選び、OK ▶ ボタンを押す。
  - ・ 日時を指定して予約録音する場合、 [**日時**] を [**1回**] に設定します。





- ② ▶►I または I◀◀ ボタンを押して カーソルを移動させる。
  - ・ 新たに予約録音を設定する場合、予約 日、開始時刻および終了時刻は設定を 開始した時刻を表示します。
  - ・設定したい項目にカーソルを合わせます。





- 3 +または−ボタンを押して設定する。
  - ・以下同じように ▶▶ または ◄◄ ボタンで次の設定項目を選び、+または ーボタンを押して設定します。
  - [AM] (午前)、[PM] (午後) の切り替えは、+またはーボタンを押してください。





④ 設定が終了したら、OK ▶ ボタンを押す。





## ■ 曜日指定を繰り返す:

- 1 +またはーボタンを押して [繰り返し] を選び、OK ▶ ボタンを押す。
  - ・毎回同じ時間に予約録音する場合、 [**日時**]を[**繰り返し**]に設定します。





- 2 +またはーボタンを押して曜日を選び、OK ► ボタンを押す。
  - ・曜日は複数選べます。選んだ曜日には チェックが付きます。





③ 曜日の指定が終了したら、+またはーボタンを押して[設定完了]を選び、OK ▶ ボタンを押す。





## 4 ▶►I または I◀◀ ボタンを押してカーソルを移動させる。

- ・ 新たに予約録音を設定する場合、開始 時刻および終了時刻は設定を開始した 時刻を表示します。
- 設定したい項目にカーソルを合わせます。



- 分 +またはーボタンを押して設定する。
  - ・以下同じように ▶▶ または ▶◀ ボタンで次の設定項目を選び、+または ーボタンを押して設定します。





6 設定が終了したら、OK ▶ ボタンを 押す。



錄音聯路/終了時刻 開始時刻 PM11:00 終了時刻 PM11:<u>45</u> 酸症÷ 穆勒◆

[開始/終了時間が同じです] と表示された場合、開始時刻と終了時刻を 最低1分以上開けてください。

1 件の予約録音は最大 23 時間 59 分まで録音できます。

## [音質] の設定

[録音設定] での [録音音質] の設定が呼び出されます。

1 +またはーボタンを押して音質を選び、OK ▶ ボタンを押す。





#### [保存先] の設定

[録音設定] での[録音保存先] の設定が 呼び出されます。

1 +またはーボタンを押してフォルダを選び、OK ▶ ボタンを押す。





#### [予約完了] の設定

1 +またはーボタンを押して[予約完了]を選び、OK ▶ ボタンを押す。





- ② 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する。
  - ・ ラジオ・テレビ受信モード画面やファイル表示画面に戻ると予約録音表示が点灯します。





一予約録音表示

## ご注意

・すべての項目が設定されていない場合、 [未設定項目があります] と表示されます。[設定に戻る] を選び、引き続き設定をしてください。[設定を終了] を選ぶと、途中までの設定内容は消去され、「予約録音の設定画面を呼び出す」の手順3の画面に戻ります(\*\*\* P.49)。

- ・予約録音の開始時刻が重複している場合、[予約 02 と重複しています] のように表示され、重複先の予約番号をお知らせします。開始時刻を誤って設定したため他の予約番号と開始時刻が重複している場合、[日時] で正しい時刻を設定ししてください。設定中の予約番号を動作させないようにするか、重複先の予約番号の設定内容を消去をしてから、はじめから設定し直してください(※ P.54、 P.55)。
- 予約録音の設定を変更する場合、 修正したい予約番号を選び、修正 する設定項目を変更してください (☞ P.48、P.50)。

#### ご注意

- ・ 予約録音機能の開始時刻の5分前から目覚まし機能を設定した場合、予約録音が優先されます。
- ・ 予約録音と目覚まし機能の開始時刻が同時刻に 設定されている場合、予約録音が優先されます。
- 予約録音の開始時刻前には、予約録音の保留
   や中止ができます(☞ P.54、P.63)。
- ある予約番号の終了時刻と他の予約番号の開始時刻が同じ場合、前の予約録音が設定時刻より早めに終了し、次の予約録音が開始されますのでご注意ください。
- パソコンと接続している場合、予約録音機能は働きません。
- ・[予約録音] の設定のあとに、指定した放送 局の登録を消去した場合でも、設定した放送 局の周波数で予約録音します。
- ・マイクからの録音の場合、マイク感度の設定は [**会議**] に、音声起動録音の設定は [**OFF**] に自動的に設定されます。
- ・[予約録音] の設定で[録音保存先] や[音質] の設定の変更は、通常の[録音設定] には反 映されません。
- ・ ファイル件数が最大保存件数 2000 件を超 えた場合、予約録音は動作しません。


## 1時間あたりのファイル容量(めやす)

[ <b>高音質</b> ](MP3 形式)	約 55 MB
[ <b>標準音質</b> ](MP3 形式)	約 28 MB
[ <b>長時間音質</b> ](WMA 形式)	約 15 MB

## 予約番号のオン・オフを切り替える

## 1件ずつ切り替える

すでに設定済みの予約番号のオン・オフを設定 できます。



- 1 「予約録音の設定画面を呼び出す」 の手順 1 から手順 2 まで操作する (☞ P.49)
  - ・[予約録音] 画面に入ります。



2 +またはーボタンを押して 設定する予約番号を選び、 設定 f ボタンを押す





ogg 11:00 NHK第-

消去 盂


04 --:--ON/OFF 9

- 予約録音の開始時刻が重複している場合、 [**予約 02 と重複しています**] のように表示され、重複先の予約番号をお知らせします。この場合、重複先の予約番号をしないようにするか、重複先の予約番号の設定内容を消去してください (\*\*\* P.55)。
- 3 **停止(■)** ボタンを押して設定を 終了する



## 一括して切り替える

予約番号を一括して予約録音する・しないを設定できます。



- 1 「予約録音の設定画面を呼び出す」 の手順 1 から手順 2 まで操作する (☞ P.49)
  - ・[予約録音] 画面に入ります。



## 2 +またはーボタンを押して [21 一括 ON/OFF] を選び、 ○K ▶ ボタンを押す





3 +またはーボタンを押して [全て ON] または [全て OFF] を 選び、○K ▶ ボタンを押す








- 予約録音の開始時刻が重複している場合、[重複した予約があります]と表示されます。重複先がわからない場合などは、[全てOFF]を選び、予約録音を1件ずつ[ON]に設定して重複を解消してください(\*\*\* P.54)。
- 4 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



## 予約録音の消去

予約番号を選び予約録音の設定内容を消去できます。



- 1 「予約録音の設定画面を呼び出す」 の手順 1 から手順 2 まで操作する (☞ P.49)
  - ・[予約録音] 画面に入ります。



2 +またはーボタンを押して 消去したい予約番号を選び、 消去 面(●) ボタンを押す





3 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、 OK ▶ ボタンを押す







4 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する




## 目覚まし機能

毎朝お好きな放送番組、音楽やアラーム音でお 目覚めできます。

## ご確認ください

あらかじめ日付・時刻の設定および放送 局の登録をしてください (☞ P.21、P.64、 P.81、P.82)。

## 目覚まし機能の 設定画面を呼び出す



### 1 予約ボタンを押す

· [予約] 画面に入ります。





・ 設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。

## 2 +またはーボタンを押して [目覚まし] を選び、

OK ▶ ボタンを押す

· [目覚まし設定] 画面に入ります。







## 3 +またはーボタンを押して 設定項目を選び、OK ▶ を押す





-操作ガイド

- 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがっ て操作してください。
- ・ 設定の途中で間違えた場合、戻るボタン を押すと前の画面に戻ります。

#### 目覚まし機能の設定項目:

#### [ON/OFF] ( P.58)

➡ 目覚まし機能を実行する・しないを設定し ます。

#### 「音選択〕(☞ P.58)

再牛する音源を設定します。

#### [**日時**] (F P.59)

事事生する日時を設定します。

#### [音量](☞ P.61)

#### [設定完了] (☞ P.61)

⇒ 設定項目の内容を確定します。

# 目覚まし機能の設定画面の操作



#### [ON/OFF] の設定

目覚まし機能を使う・使わないを選びます。 [**OFF**] を選んだ場合でも設定内容は記憶しています。

◆ +またはーボタンを押して [ON] または [OFF] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





[ON]:目覚まし機能が働きます。 [OFF]:機能しません。

#### [音選択] の設定

#### ■ アラーム音を選ぶ場合:

1 +またはーボタンを押して [固定パターン]を選び、OK ▶ ボタンを押す。



音<mark>選択</mark> | <mark>固定バターン</mark> | ラジオ局 | 録音データ

選択 ♦ 決定 ◎3

2 +またはーボタンを押してアラーム音を選び、OK ▶ ボタンを押す。



固定パターン 固定パターン1 固定パターン2 選択 ◆ 決定 ◎3

#### ■ 放送番組を選ぶ場合:

1 +またはーボタンを押して [ラジオ局] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





2 +またはーボタンを押して受信モードを選び、OK ▶ ボタンを押す。



ラジオ局 AMラジオ FMラジオ テレビ 選択 ◆ 決定 ® 選び、OK ▶ ボタンを押す。



## 594KHz NHK第-693KHz NHK第

603KHz ラジオ丿 612KHz ラジオ丿 決定 (OK 選択 💠

#### ■ファイルを選ぶ場合:

**↑** ★またはーボタンを押して 「録音デー **タ**] を選び、**OK** ▶ ボタンを押す。





- ② 再生するファイルを検索する。
  - 詳しくは「ファイル検索画面の操作」 をご覧ください (m P.42)。

#### ファイルリスト フォルダ検索 カレンダー検索 ラジオ局検索 最近再生検索 選択 Φ 決定の

❸ +またはーボタンを押してファイル を選び、OK ▶ ボタンを押す。





### [日時] の設定


- 日時を指定する場合:
- **↑** +またはーボタンを押して「1 回] を選び、OK ▶ ボタンを押す。
  - ・ 日時を指定して目覚まし機能を使う場 合、「日時] を「1回] に設定します。





- カーソルを移動させる。
  - 設定したい項目にカーソルを合わせます。





- 3 +またはーボタンを押して設定する。
  - 以下同じように ▶▶ または ◄◄ ボ タンで次の設定項目を選び、+または ボタンを押して設定します。
  - 「AM」(午前)、「PM](午後)の切 り替えは、+または-ボタンを押してく ださい。





設定 ♦

② 設定が終了したら、OK ➤ ボタンを 押す。





#### ■ 曜日指定を繰り返す場合:

+またはーボタンを押して [繰り返し] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





- 2 +またはーボタンを押して曜日を選び、OK ▶ ボタンを押す。
  - ・曜日は複数選べます。選んだ曜日には チェックが付きます。





③ 曜日の指定が終了したら、+またはーボタンを押して[設定完了]を選び、OK ▶ ボタンを押す。





- 4 ▶►I または I◀◀ ボタンを押して カーソルを移動させる。
  - 設定したい項目にカーソルを合わせます。





- +またはーボタンを押して設定する。
  - ・以下同じように ►► または ►< ボタンで次の設定項目を選び、+またはーボタンを押して設定します。</li>





6 開始時刻を設定したら、OK ► ボタンを押す。






## [音量] の設定

◆またはーボタンを押して目覚まし機能の音量を調整し、OK ➤ ボタンを押す。






#### [設定完了] の設定

♠ +またはーボタンを押して「設定完 **了**] を選び、OK ▶ ボタンを押す。



- 2 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する。
  - ラジオ・テレビ受信モード画面やファ イル表示画面に戻ると目覚まし機能 表示が点灯します。



#### 目覚まし機能表示 ご注意


すべての項目が設定されていない場合、 「未設定項目があります」と表示されま す。「設定に戻る」を選び、引き続き設 定をしてください。**「設定を終了**]を選 ぶと、途中までの設定内容は消去され ます。

\$10:30

#### ご注意

- 目覚まし機能は再生する音源により再生時間 が異なります。
  - ・ アラーム音:5分間 放送番組 :5分間
  - : 再生するファイルの長さ ・ファイル
- ・ 目覚まし機能が働いたあとに、アラーム音の 再生をやめる場合、**停止**(■) ボタンを押して ください。
- 「音選択」の設定のあとに、指定したファイル や放送局の登録を消去された場合、目覚まし 機能の再生音は「**固定パターン 1**] になります。
- 本機が操作中や動作中の場合、またはパソコ ンと接続している場合、目覚まし機能は働き ません。
- 予約録音機能の開始時刻の5分前から目覚 まし機能を設定した場合、予約録音が優先さ れます。

設定した時間が経過すると自動的に本機の電源 が切れます。



## 1 予約ボタンを押す

· [予約] 画面に入ります。





2 +またはーボタンを押して [おやすみタイマー] を選び、 ○K ▶ ボタンを押す

・[**おやすみタイマー**]画面に入ります。





決定 03

選択 ♦

3 +またはーボタンを押してお好み の時間を選び、OK ▶ ボタンを押す





### **4 停止(■)** ボタンを押して設定を 終了する

ラジオ・テレビ受信モード画面やファイル 表示画面に戻るとおやすみタイマー表示 が点灯します。






#### ご注意

- パソコンと接続している場合、おやすみタイマー機能は働きません。
- おやすみタイマーとオートパワーオフ機能は、 設定時間がより短い方の機能が優先されて働きます。

## 予約機能の中止

本機を使用中に、予約録音、目覚し機能および おやすみタイマー機能の開始時刻が来た場合、 予約機能を中止できます。



1 予約機能が動作する1分前に確認 画面が表示されます



例:予約録音の確認画面

### 2 いずれかのボタンを押す

· **電源/ホールド**スイッチでは操作できません。

3 +またはーボタンを押して [キャンセル] を選び、 OK ▶ ボタンを押す





予約録音を中止する場合


・ 何も操作しない場合、開始時刻になると予約 機能が働きます。

## 設定機能を使う

## ラジオ設定

## 受信放送局を追加する

現在の受信周波数を放送局リストに追加できます。



- 「AM / FM ラジオやテレビ放送を聞く」の手順 1 から手順 2 までを操作する (see P.28)





## 3 設定 デボタンを押す

設定画面に入ります。





- ・ 録音中または放送局リスト表示中は設定 画面に入れません。
- ・設定を途中で止める場合、停止(■)ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。
- 4 +またはーボタンを押して [ラジオ設定] を選び、 OK ▶ を押す



+またはーボタンを押して [ラジオ局登録] を選び、 ○K ▶ を押す

・「ラジオ局登録]画面に入ります。





・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタン を押すと前の画面に戻ります。

# 6 +またはーボタンを押して[AM] または [FM] を選び、

OK ▶ ボタンを押す

AM ラジオを受信中に [FM] を選ぶと、 手順 7 で設定の確定ができません。





\*またはーボタンを押して「現在の局を登録」を選び、

OK ▶ ボタンを押す

・ 現在受信中の周波数が放送局リストに追加されます。








8 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



## 放送局を探して追加する

設定画面で放送局を直接探して、放送局リストに追加できます。



- 1 「AM / FM ラジオやテレビ放送を聞く」の手順 1 から手順 2 までを操作する (☞ P.28)
  - ・ AMラジオ受信中にFM放送局は登録できません。

#### 2 設定 \* ボタンを押す

・設定画面に入ります。





- ・ 録音中または放送局リスト表示中は設定 画面に入れません。
- ・設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。

3 +またはーボタンを押して [ラジオ 設定] を選び、OK ▶ ボタンを押す



4 +またはーボタンを押して [ラジオ局登録] を選び、OK ▶ ボタンを押す
・ 「ラジオ局登録」画面に入ります。





- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタン を押すと前の画面に戻ります。
- 5 +またはーボタンを押して[AM] または [FM] を選び、○K ▶ ボタンを押す
  - AM ラジオを受信中に [FM] を選ぶと、 手順 6 で設定の確定ができません。





6 +またはーボタンを押して [マニュアル登録] を選び、○K ▶ ボタンを押す
・「マニュアル登録] 画面に入ります。





- 7. ▶▶I または I◀◀ ボタンを押して追加する放送局に周波数を合わせ、 OK ▶ ボタンを押す
  - ・ ▶▶ または ▶◀ ボタンを押し続けると、 周波数の増減が速くなります。
  - ・ 現在受信中の周波数が放送局リストに追加されます。







8 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する




## ご注意

- ・ お探しの周波数が他の放送局で登録済みの場合、[既に登録されています] と表示されます。
- ・ AM、FM ラジオとも、それぞれ最大 20 件 まで放送局リストに登録できます。
- 登録件数が20件を超えると、[これ以上登録できません]と表示されます。この場合、 放送局リストから不要な登録を消去してください。

## 自動登録し直す

放送局リストに、放送局を自動登録できます。



#### 1 設定 f ボタンを押す

・設定画面に入ります。



- ・ 録音中または放送局リスト表示中は設定 画面に入れません。
- ・ 設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。
- 2 +またはーボタンを押して [ラジオ 設定] を選び、OK ▶ を押す





### 3 +またはーボタンを押して [地域選択] を選び、 ○K ▶ ボタンを押す

・ [地域選択] 画面に入ります。





- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタンを押すと前の画面に戻ります。
- 4 +またはーボタンを押して [AM] または [FM] を選び、 ○K ▶ ボタンを押す






- 5 「放送局を自動登録する」の 手順4から手順8までを 操作する(☞ P.22)
  - ・ 初期設定と同じように、お住まいの地方、 都道府県、地域で絞り込みます。
  - ・追加登録された放送局は削除されます。
- 6 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



## 放送局を消去する



- 11 「AM / FM ラジオやテレビ放送を 聞く」の手順1から手順3までを 操作する (🖙 P.28)
  - 放送局リストに入ります。



2 +またはーボタンを押して 消去する放送局を選び、 消去 面(●) ボタンを押す





3 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、 OK ▶ ボタンを押す








4 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



## 録音設定

設定するモードごとに、録音時の保存先、録音 音質についてそれぞれ設定できます。



### 11 設定 f ボタンを押す

設定画面に入ります。





- 録音中またはファイルリストからファイルを 検索している場合、設定画面に入れません。
- ・設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。

# 2 +またはーボタンを押して[録音設定] を選び、○K ▶ を押す

・「録音設定] 画面に入ります。





3 +またはーボタンを押して設定する 音源を選び、OK ▶ ボタンを押す





4 +またはーボタンを押して 設定項目を選び、OK ▶ を押す





- 操作ガイド

- ・ 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがって操作してください。
- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタンを押すと前の画面に戻ります。

#### 録音に関する設定項目:

#### [録音保存先]

⇒ ファイルの保存先を設定できます。

#### 「録音音質]

⇒ 音質を設定できます。

#### [感度設定](☞ P.71)

⇒ 使用目的に合わせて内蔵ステレオマイクの 感度の切り替えができます(マイク録音設 定時のみ)。

#### [VCVA] (188 P.71)

→ VCVA 機能を使用する・使用しないをお選びいただけます(マイク録音設定時のみ)。

## 5 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



#### [録音保存先] の設定

ファイルの保存先を設定できます。

◆またはーボタンを押してフォルダ を選び、OK ▶ ボタンを押す。





### [録音音質] の設定

◆またはーボタンを押して音質を選び、OK ▶ ボタンを押す。





#### 「高音質]:

MP3 形式でステレオ高音質録音します。

#### [標準音質]:

MP3形式でモノラル標準音質録音します。

#### [長時間音質]:

WMA 形式でモノラル長時間録音します。

Mac OS の標準環境では、WMA 形式のファイルは再生できません。ご使用のパソコンの環境やソフトウェアなどに合わせてお選びください。

#### ご注意

・設定した録音音質により最大録音時間 は異なります。詳しくは「1 ファイルあ たりの最長録音時間」をご覧ください (\* P.109)。

- ・会議や講演会などをはっきりと録音したい場合、[録音音質] の設定で[高音質] または[標準音質] を選んで録音してください。
- ・[録音音質] の設定でステレオ録音方式 を選んで録音すると、モノラルマイクを 接続した場合、L チャンネルのみに音声 が録音されます。

#### [感度設定] の設定

使用目的に合わせて内蔵ステレオマイクの感 度の切り替えができます。

- ・[マイク録音設定] を選んだときのみ設定できます。
- ◆ +またはーボタンを押して [会議] または [口述] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





[会議]:打合せや少人数の会議などの録 音に適しています。

[**口述**]:メモ録などの口述録音に適しています。

#### ご注意

・話し手の声をはっきりと録音したい場合、 [**感度設定**] での設定で [**口述**] を選び、 本機の内蔵ステレオマイクを話し手の口 に近づけて (5 ~ 10cm) 録音してくだ さい。

## [VCVA] の設定

音声起動録音 (VCVA) とは、設定した音声 起動レベルよりも大きな音声を感知すると自 動的に録音が始まり、音声が小さくなると自 動的に録音を一時停止する機能です。会議 中の長い沈黙などを自動的にカットして録音 することによりメモリを節約できます。

- ・[**マイク録音設定**] を選んだときのみ設定 できます。
- +またはーボタンを押して [ON] または [OFF] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





[ON]: VCVA が機能します。

VCVA の音声起動レベルは調整できます。 [**OFF**]:機能しません。通常の録音に戻

ります。

### ■ 音声起動レベルの調整:

**動音**(●) ボタンを押して録音を 開始する









- ・設定した起動感度より音が小さくなると約1秒後に自動的に録音がいったん停止します。この場合、録音レベルメータと [VCVA 待機中]が交互に点滅します。 録音起動中は録音表示ランプが点灯し、いったん停止すると点滅します。
- ②録音中に ▶▶ または ◄◄ ボタンを押して音声起動レベルを調整する






- ・VCVA の音声起動レベルを 15 段階 ([**01**] ~ [**15**]) で表示します。
- ・数字が大きくなるほど VCVA の起動感度は高くなり、小さな音でも録音が始まるようになります。

#### ご注意

- ・音声起動レベルは設定されているマイク 感度により異なります (☞ P.71)。
- ・音声起動レベルの調整画面で2秒間操作がない場合、表示が元に戻ります。
- ・まわりのノイズが大きいなど、録音状況 に応じて VCVA の音声起動レベルを調 整してください。
- ・失敗のない録音のため、事前に試し録音 で音声起動レベルを調整することをおす すめします。
- ・ラジオ・テレビ受信モードでは、VCVA 機能は働きません。

### 再生設定

用途に合わせてランダム/リピート再生や、再生 速度を設定できます。ファイルを再生する前に 設定してください。



### 1 設定 f ボタンを押す

設定画面に入ります。





- 録音中またはファイルリストからファイル を検索している場合、設定画面に入れません。
- ・設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。
- 2 +またはーボタンを押して[再生設定] を選び、OK ▶ を押す

· [**再生設定**] 画面に入ります。





### 3 +またはーボタンを押して 設定項目を選び、○K ▶ を押す





└ 操作ガイド

- ・ 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがって操作してください。
- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタンを押すと前の画面に戻ります。

### 再生に関する設定項目:

### 「**再生モード**](☞ P.74)

⇒ お好みに合わせて再生モードをお選びい ただけます。

### [ランダム] (ISF P.74)

⇒ ランダム再生を設定できます。

### 「早聞き倍速」、「遅聞き倍速」(☞ P.74)

### [少し前再生](☞ P.75)

→ 再生中のファイルを設定した秒数だけ戻って再生できる機能です。

### 「しおり機能](☞ P.75)

⇒ ファイルごとに最後に聞いた位置に、しおり(ブックマーク)をつけることができます。

### 4 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



4

### 再生設定

### [再生モード] の設定

+またはーボタンを押して再生モー ドを選び、OK ▶ ボタンを押す。





[ファイル]:現在のファイルを再生後に停止。 「ファイルリピート]:現在のファイルを繰 り返して再生。

「**フォルダ** ]:現在のフォルダ内の最終ファ イルまで連続再生して停止。

「**フォルダリピート**]:現在のフォルダ内の 全ファイルを繰り返し連続再生。

### [ランダム] の設定

**↑** +またはーボタンを押して [ON] または [OFF] を選び、OK ▶ ボタ ンを押す。





[ON]:現在の再生モードでランダム再生 をします。

「OFF]:ランダム再生しません。

### [早聞き倍速]、[遅聞き倍速] の設定

**↑** +またはーボタンを押してお好み の再生速度を選び、OK ▶ ボタン を押す。





「早聞き倍速」を選んだ場合

- 遅聞き・早聞き再生のしかた:
- 再牛スピードを切り替える。





### 通常再生:

普通の再牛スピードです。

### 遅聞き再生:

再生スピードが遅くなり、「**⑤**]表示が点 灯します。

### 早聞き再生:

再生スピードが早くなり、「**□** 】表示が点 灯します。

- ・早聞き・遅聞き再生時でも、通常の再生 と同じように、再生の停止、ファイルの 頭出し、インデックス(FF P.39) の挿入 などの操作ができます。
- ・再生を停止しても、変更した再生スピー ドはそのまま保持されます。次に再生す るときも変更した早さを保持します。
- ・再生ファイルのサンプリング周波数や ビットレートにより正常に動作しなことが あります。この場合、早聞き再生の速度 を落として再生してください。

### [少し前再生] の設定

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻って再生できる機能です。重要なセンテンスや短いフレーズを繰り返し確認したい場合に便利です。

◆またはーボタンを押してお好みの 時間を選び、OK ▶ ボタンを押す。





・通常の再生をする場合、[OFF] をお選びください。

### ■ 少し前再生のしかた:



### ご注意

 「少し前再生」の設定で「OFF」以外を 選んだ場合、「◄▼ ボタンを押しても頭出 しや、インデックスマークの位置に逆ス キップしません。設定した時間 (1 秒間 から10 秒間) だけ逆スキップをします。

### [しおり機能] の設定

ファイルごとに最後に聞いた位置に、しおり(ブックマーク)をつけることができます。

1 +またはーボタンを押してお好みの 設定を選び、OK ▶ ボタンを押す。





[ON]:他のファイルに再生を切り替えた場合、そのファイルに記憶されているしおり位置を呼び出して再生できます。また、電源を切ってもしおり位置を記憶し、次に電源を入れたときに続きから再生できます。


[OFF]: しおり機能は働きません。

### ご注意

・ファイルを最後まで再生した場合、その ファイルの最初にしおり位置が戻ります。

### ファイル分割

容量の大きいファイルや録音時間の長いファイルを分割すると管理がしやすくなります。



- ファイル分割できるファイルは本機で 録音した MP3 形式のみです。
- 1「ファイル検索」の操作をして ファイルを選ぶ (☞ P.41 ~ P.44)
- 2 ファイル分割する位置で、**停止(■)** ボタンを押して再生を停止する
  - · ファイル表示画面での停止位置が分割位 置になります。





- ・ ▶▶ または ▶◀ ボタンを押し続けると 早送り・早戻しします (☞ P.37)。
- 分割位置はあらかじめインデックスマークなどでマーキングしておくと便利です(187 P.39)。

### 3 停止中に設定 ₹ ボタンを押す

・設定画面に入ります。





- ・ 録音中またはファイルリストからファイル を検索している場合、設定画面に入れま せん。
- ・ 設定を途中で止める場合、**停止**(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。
- **4** +またはーボタンを押して [ファイル分割] を選び、○K ▶ を押す






本機が再生中など動作中の場合、ファイルを分割できません。

### 5 +またはーボタンを押して [実行する] を選び、 OK ▶ を押す






・ 画面が [分割中!] に切り替わり、処理を 開始します。[現在位置で分割しました] と表示されたら終了です。



- 本機で録音していない MP3 形式ファイルの 分割は保証しておりません。また、本機で録 音した MP3 形式ファイルでもパソコンに転送 してから本機に戻した場合、分割は保証して おりません。
- 消去ロックがかかっているファイルは分割できません(☞ P.81、P.85)。
- MP3ファイルを選んだときでも、ファイルの 長さが極端に短い場合、ファイルを分割できないことがあります。
- ファイル件数の総数が 2000 件に達している場合、ファイルを分割できません。
- ・ 分割を指定した位置と実際に分割される位置 には、数秒のズレがあります。
- ・ 処理が終了するまで数十秒かかる場合があります。その間は絶対に電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。また、処理中に電池が切れることのないように、操作の前にあらかじめ新しい電池に交換してください。





### 1 設定 イボタンを押す

・設定画面に入ります。





- 録音中またはファイルリストからファイルを 検索している場合、設定画面に入れません。
- ・ 設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。

### 2 +またはーボタンを押して [表示/音設定] を選び、 OK ▶ を押す

· [表示/音] 画面に入ります。





### 3 +またはーボタンを押して 設定項目を選び、OK ▶ を押す





└ 操作ガイド

- 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがって操作してください。
- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタン を押すと前の画面に戻ります。

### 表示/音に関する設定項目:

### [コントラスト] (ISS P.79)

### [ビープ音](☞ P.79)

➡ ビープ音の設定ができます。

### [バックライト] (FF P.79)

➡ バックライトの設定ができます。

### [**LED**] (1287 P.80)

➡ 録音表示ランプの設定ができます。

### [AM 画面表示] (☞ P.80)

→ AM ラジオ受信モードで画面を表示させる・させないを設定できます。

### 「スピーカ出力」(IST P.80)

➡ 内蔵スピーカの設定ができます。

### 4 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



### [コントラスト] の設定

画面のコントラストを11段階に調整できます。

◆またはーボタンを押してコントラストを選び、OK ▶ ボタンを押す。





### [ビープ音] の設定

◆またはーボタンを押して音を出す・出さないを選び、OK ► ボタンを押す。





[ON]:ビープ音が鳴ります。 「OFF]:ビープ音は鳴りません。

### [バックライト] の設定

ボタンを押すたびに画面のバックライトが約5秒間(初期設定)点灯するので、暗いところでも表示が確認できて便利です。

### ■ 点灯する・しないを設定する:

◆またはーボタンを押して [ON/OFF 設定] を選び、OK ▶ ボタンを押す。





2 +またはーボタンを押して点灯する・ しないを選び、OK ▶ ボタンを押す。





[ON]:バックライトが点灯します。 [OFF]:バックライトは点灯しません。

### ご注意

・AM / FM ラジオやテレビ放送を録音中 は常時バックライトがオフになります。

### ■ 点灯時間を設定する:

1 +またはーボタンを押して [点灯時間設定] を選び、 OK ▶ ボタンを押す。





4 +またはーボタンを押して点灯時間 を選び、OK ▶ ボタンを押す。





### [LED] の設定

録音表示ランプを点灯しないように設定で きます。

**↑** +またはーボタンを押して点灯す る・しないを選び、OK ▶ ボタンを 押す。





[ON]:録音表示ランプが点灯します。 「OFF]:録音表示ランプは点灯しません。

### [AM 画面表示] の設定

AM ラジオを受信しているときにノイズが入 る場合、表示画面を消灯するとノイズを軽 減できることがあります。

**1** +またはーボタンを押して点灯す る・しないを選び、OK ▶ ボタンを 押す。





[ON]:常に画面を点灯します。

[OFF]: AM ラジオ受信モードになると画 面が消灯します。

### [スピーカ出力] の設定

イヤホンを取り外した場合の内蔵スピーカの 設定ができます。

♠ +またはーボタンを押してお好みの 設定を選び、OK ▶ ボタンを押す。





[ON]:内蔵スピーカから音を出します。イ ヤホンを接続した場合、内蔵スピーカか ら音は出ません。

[OFF]:内蔵スピーカから音は出ません。

### 

### 11 設定 **f** ボタンを押す

・設定画面に入ります。





- 録音中またはファイルリストからファイルを 検索している場合、設定画面に入れません。
- ・設定を途中で止める場合、停止(■) ボタンを押してください(設定途中の内容は消去されます)。

### 2 +またはーボタンを押して[その他] を選び、○K ▶ を押す

· [**その他**] 画面に入ります。





### 3 +またはーボタンを押して 設定項目を選び、○K ▶ を押す





─ 操作ガイド

- 各設定項目を選び、操作ガイドにしたがって操作してください。
- ・ 設定の途中で間違えた場合、**戻る**ボタンを押すと前の画面に戻ります。

### その他の設定項目:

### [現在時刻設定](☞ P.82)

➡ 本機の時刻合わせができます。

### [メモリ容量確認](☞ P.82)

➡ 本機のメモリ残量を確認できます。

### [設定リセット]

- [設定リセット] (® P.82) 各種機能を初期値に戻します。
- [初期化] (® P.84) 初期化 (フォーマット) をします。

### [バージョン情報] (FF P.84)

→ 本機の情報を確認できます。

### 「消去ロック<sup>↑</sup>(☞ P.85)

⇒ ファイルに消去ロックをかけます。

### [オートオフ] (🖙 P.85)

オートパワーオフ機能の設定をします。

### 4 停止(■) ボタンを押して設定を 終了する



### [現在時刻設定] の設定

本機の時刻合わせができます。「**年**」、「**月**」、 「**日**」、「**時**」、「**分**」を設定します。

- ◆►I または I◀◀ ボタンを押して カーソルを移動させます。
  - 設定したい項目にカーソルを合わせます。



### 現在時刻設定

2010年02月22日 PM **III**:32

設定 ♦ 移動 ↔

- 2 +またはーボタンを押して設定する。
  - ・以下同じように ▶► または ◄◄ ボタンで次の設定項目を選び、+またはーボタンを押して設定します。
  - [AM] (午前)、[PM] (午後) の切り替えは、+またはーボタンを押してください。



### 現在時刻設定

2010年02月22日 PM 10:**82** 

設定 ♦ 移動 ↔

3 日付・時刻を設定したら、OK ▶ ボタンを押す。





### [メモリ容量確認] をする

本機のメモリ残量およびファイル件数を確認できます。





### [設定リセット] の設定

各種機能を初期値に戻したり、初期化 (フォーマット) をします。

### ■ 各種設定を初期値に戻す:

- 放送局リスト、予約録音リスト および各種設定を初期化しま す。リセット後は設定をし直し てください。
- 1 +またはーボタンを押して [設定リセット]を選び、OK ▶ ボタンを押す。





**②** +または-を押して [実行する] を 選び、OK ▶ ボタンを押します。





・画面が [**しばらくお待ちください**] に切り 替わり、処理を開始します。[初期の設定 に戻しました] と表示されたら終了です。



### ご注意

- ・設定リセットの処理が終了すると、初期 設定画面に切り替わります。初期設定を してください(\*\* P.21)。
- ・ 設定リセットしたあとの初期値は、「**設 定リセット後の初期値**」をご覧ください。

### 設定リセット後の初期値:

● [録音設定] (☞ P.69)

[AM録音設定]

[録音保存先] [AM] [録音音質] [標準音質]

「FM録音設定]

[録音保存先] [FM] [録音音質] [高音質]

「テレビ録音設定】

[録音保存先] [TV] [録音音質] [標準音質]

「マイク録音設定〕

 [録音保存先]
 [MIC]

 [録音音質]
 [高音質]

 [感度設定]
 [会議]

 [VCVA 設定]
 [OFF]

● [**再生設定**] (☞ P.73)

 [再生モード]
 [ファイル]

 [ランダム]
 [OFF]

 [早聞き倍速]
 [0.75]

 [少し前再生]
 [OFF]

 [しおり機能]
 [OFF]

● 「表示/音設定] (☞ P.78)

[コントラスト] [05] [ビープ音] [ON] [バックライト] [ON/OFF 設定] [ON] [点灯時間設定] [5 秒]

[LED][ON][AM 画面表示][ON][スピーカ出力][ON]

「その他」(☞ P.81)

[バージョン情報] [1.00] [オートオフ] [5分]

### ■ 初期化 (フォーマット) する

- ▼ 初期化すると記録されている ファイルはすべて消去されます。 大切なファイルはパソコンに転 送してから初期化してください。
- 放送局リスト、予約録音リスト および各種設定を初期化します。リセット後は設定をし直してください。
- 1 +またはーボタンを押して [初期化] を選び、OK ▶ ボタンを押す。






② +またはーボタンを押して [実行する] を選び、OK ▶ ボタンを 押す。





• [しばらくお待ちください] と [設定終了 後は電源が切れます] が交互に切り替わ り、処理を開始します。 [工場出荷状態に 戻しました] と表示されたら電源が切れ ます。



- ・ 処理が終了するまで数十秒かかる場合が あります。その間は絶対に電池を取り外
- あります。その間は絶対に電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。また、処理中に電池が切れるととのないように、操作の前にあらかじめ新しい電池に交換してください。
- ・ 初期化をすると、消去ロックをかけたファイルや読み取り専用ファイルを含む 既存のデータはすべて消去されます。
- 本機をパソコンから初期化することは 絶対にしないでください。
   一度初期化をすると、DRM 付き音楽
- ・一度初期化をすると、DRM 付き音楽 ファイルを再び本機へ転送できなくなる 場合があります。

### [バージョン情報] を確認する

設定画面から本機の情報を確認できます。

+またはーボタンを押して情報を 切り替える。





終了回

見る ♦

② 内容を確認したら、OK ▶ ボタンを 押す。



### [消去ロック] の設定

ファイルにファイルロックをかけることにより、重要なファイルの誤消去を防止できます。また、フォルダ内のファイル全消去をしても消去されません(\*\* P46)。

- 設定 「ボタンを押す前に「ファイル 検索」の操作をしてファイルを選ぶ (☞ P.41 ~ P.44)。
- 2 +またはーボタンを押して [消去ロック有効] または [消去ロック無効] を選び、 OK ▶ ボタンを押します。





[消去ロック有効]:消去ロックがかかります。 [消去ロック無効]:消去ロックが解除されます。

### [オートオフ] の設定

電源を入れ、プレイヤーモードで停止状態が続くと自動的に電源が切れます。お好みの時間を 設定できます。


1 +またはーボタンを押してお好みの 設定を選び、OK ▶ ボタンを押す。





### パソコンで使う

- Windows Media Player または iTunes を使って、 本機で録音した音声をパソコンに転送して再生したり、管理できます(\*\* P.91、P.98)。
- ・本機は MP3、WMA 形式の語学コンテンツに対応 しています。
- ・本機はパソコンの外部メモリとして、パソコンから のデータ保存や読み出しにもご使用いただけます (☞ P.90、P.103)。



### パソコンの動作環境

### **Windows**

### OS (オペレーティングシステム):

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7標準インストール (日本語版)

### 対応パソコン:

1つ以上空きのある USB ポートを装備した Windows 対応パソコン

### Macintosh

### OS (オペレーティングシステム):

Mac OS X 10.2.8 ~ 10.6 標準インストール (日本語版)

### 対応パソコン:

1 つ以上空きのある USB ポートを装備した Apple Macintosh シリーズ

- · 本機で録音したファイルを USB 接続でパソコンに保存する際の動作環境です。
- ・動作環境を満たしていても、OSをアップグレードしたもの、マルチブート環境、自作パソコン、NEC PC-98 シリーズとその互換機については動作保証外とさせていただいています。

### 本機をパソコンに接続して扱う場合の 注意事項

- ・ 本機からファイルをダウンロードしたり本機 にファイルをアップロードする場合、パソコ ンから通信中の画面が消えても、本機の録音 表示ランプが点滅中はデータを転送中ですの で、USB接続を外さないでください。また、 USB接続を外す場合、必ず™ P.89 に記載 の方法で操作してください。ドライブを停止 してから外さないと、正常にデータが転送されない恐れがあります。
- パソコンでは本機ドライブを初期化(フォーマット)しないでください。パソコンで初期化した場合、正しく初期化されません。初期化は、本機の[初期化]画面から操作してください(\*\*\*\* P.81、P.84)。
- ・Windows または Macintosh のファイル管 理画面から、本機に保存されているフォルダ やファイルに対して移動や名前の変更などの 操作を行うと、ファイルの順番が変わったり、 ファイルを認識できなくなる場合があります。
- パソコン上の操作で本機ドライブの属性を リードオンリー(読み取り専用)に設定しても、 本機ではデータの読み書きができますのでご 注意ください。
- ノイズにより周辺電子機器に影響を及ぼす恐れがありますので、パソコンに接続する場合、外部マイクやイヤホンを外してください。

### 著作権と著作権保護機能 (DRM) につ いて

著作権者に無断でインターネットからダウンロードした音声や音楽ファイル、音楽 CD などの複製や配布、インターネットへの掲載、再掲載、商用または販売を目的とした MP3、WMA ファイルへのデータ変換は、著作権法で固く禁じられています。


WMA ファイルには著作権の保護を目的とした DRM (Digital Right Management) が施されている場合があります。DRM が施されているファイルは音楽 CD から変換 (リッピング) した音楽ファイルや音楽配信により入手した音楽ファイルを不法にコピーしたり、配布できないよう制限されています。DRM の施された WMA ファイルを本機に転送するには Windows Media Player を用いるなど所定の方法で転送する必要があります。また、音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ボータブルデバイス (本機) へのコピーに制限がある場合があります。

### ご注意

 本機は Microsoft Corporation の DRM9 に 対応していますが、DRM10 には未対応です。


### パソコンに接続する

- 1 パソコンを起動する
- 2 USB 接続ケーブルをパソコンの USB 端子に接続する



3 本機の電源が切れていることを確認し、本機上面の USB 端子へ USB 接続ケーブルを接続する

- ・録音中や再生中の他、ラジオやテレビを 受信している場合、パソコンが本機を認 識できません。
- ラジオやテレビを受信している場合、 [プレイヤー] モードに切り替え、本機が 停止していることをご確認ください。



USB 接続中は、[PC と接続中です] と表示されます。



### Windows:

[マイコンピュータ] を開くと、製品名の ドライブ名で認識されます。

### Macintosh:

Mac OS に本機を接続すると、デスクトップ上に製品名のドライブ名で認識されます。

- パソコンの USB ポートについては、ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ・パソコンと接続すると、付属の USB 接続ケーブルから電源を供給します。本機に電池や AC アダプタからの電源供給は必要ありません。
- USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されていない場合、正常に動作しません。
- ・ USB ハブを経由して本機を接続すると、動作が不安定になる恐れがあります。この場合、 USB ハブを使用しないでください。
- USB ケーブルは必ず付属の専用ケーブルをご使用ください。他社製品をご使用した場合、故障の原因となりますので、絶対におやめください。またこの専用ケーブルを他社製品に接続することも絶対におやめください。
- ホールド機能はあらかじめ解除してください。

### パソコンから取り外す

### **Windows**

1 画面右下のタスクバーの [♥] を クリックし、[USB 大容量記憶装 置デバイスードライブを安全に取 り外します] をクリックする



- ご使用のパソコンにより、ドライブのアルファベット表記が異なります。
- ハードウェアの取り外しウィンドウの表示 の確認をしたら、ウィンドウを閉じてくだ さい。
- 2 本機の録音表示ランプが消灯して いることを確認し、USB接続ケー ブルを外す

### Macintosh

デスクトップに表示されている本機のリムーバブルアイコンを、ドラッグ&ドロップでゴミ箱に移動する



- Mac OS に本機を接続すると、デスクトップ上に製品名のドライブ名で認識されます。
- 2 本機の録音表示ランプが消灯して いることを確認し、USB接続ケー ブルを外す

### ご注意

・ 録音表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

# ファイルをパソコンに取り込む

### ファイルをパソコンに取り込む

録音したファイルをパソコン内のお好きなフォルダにコピーしてください。

### **Windows**

- 1 本機をパソコンに接続する (☞ P.88)
- 2 エクスプローラを起動する
  - 「マイコンピュータ」を開くと、製品名の ドライブ名で認識されます(ご使用のパソ コンにより、ドライブのアルファベット表 記が異なります)。
- 3 製品名のドライブをクリックする
- 4 データをコピーする
- 5 本機をパソコンから取り外す (☞ P.89)

### Macintosh

- 1 本機をパソコンに接続する (☞ P.88)
  - ・ Mac OS に本機を接続すると、デスクトップ上に製品名のドライブ名で認識されます。
- デスクトップの製品名のリムーバブ ルアイコンをダブルクリックする
- 3 データをコピーする
- 4 本機をパソコンから取り外す (☞ P.89)


- ・ 本機の [AM]、[FM]、[TV]、[MIC]、[MUSIC] や [SYSTEM] のデフォルトフォルダを削除 しないでください。正常に動作しない場合があります。
- ・ データ通信中は [データを転送中です] と表示され、録音表示ランプが点滅します。録音表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。
- · Mac OS の標準環境では、WMA 形式のファイルは再生できません。

### Windows Media Player を使う

Windows Media Player を使用して、音楽CDや語学CD からパソコンに取り込んだり(☞ P.92)、音楽配信サイトで購入した音楽ファイルや語学コンテンツを本機に転送して再生できます(☞ P.93)。本機で録音したファイルなどをパソコンに転送し、CD にコピーできます(☞ P.96)。本機は MP3、WMA 形式の音楽ファイルに対応しています。


### ウィンドウのなまえ

### Windows Media Player 11



- ① 機能タスクバー
- ② 位置スライダ
- ③ ランダム再生ボタン
- ④ 連続再生ボタン
- ⑤ 停止ボタン⑥ 前へボタン
- 7 再牛ボタン
- ⑧ 次へボタン
- 9 ミュートボタン
- (10) 音量スライダ

### Windows Media Player 10



- ① 機能タスクバー
- ② クイックアクセスパネルボタン
- ③ 位置スライダ
- 4 巻き戻しボタン
- ⑤ 再生ボタン
- ⑥ 停止ボタン
- ⑦ 前へボタン⑧ 次へボタン
- ⑨ ミュートボタン
- (10) 音量スライダ
- ⑪ ランダム再生 / 連続再生ボタン
- (12) 早送りボタン


### ご注意

• Windows 2000 をご使用の場合、あらかじめ Windows Media Player をインストールする必要があります。


### CD から音楽をコピーする

- 1 CD を CD-ROM ドライブに挿入 し、Windows Media Player を 起動する
- 2 機能タスクバーから [**取り込み**] メ ニューをクリックする
  - Windows Media Player 10 の場合、[取り込み] メニューをクリックしてから、必要に応じて[アルバム情報の表示] をクリックしてください。
  - インターネットに接続できる場合、自動的 にCDの情報が検索されます。
- 3 コピーしたい音楽ファイルにチェックをつける
- 4 [取り込みの開始] をクリックする
  - Windows Media Player 10 の場合、[音楽の取り込み] をクリックします。
  - パソコンにコピーされたファイルは WMA 形式で保存されます。コピーされた音楽 ファイルはアーティスト、アルバム、ジャ ンルなどに分類されてプレイリストに追加 されます。

### Windows Media Player 11



### Windows Media Player 10



### 音楽ファイルを本機に転送する

パソコンに保存した音楽ファイルを本機に転送できます。CD からパソコンに音楽ファイルをコピーする方法は [CD から音楽をコピーする] をご覧ください (FP P.92)。


### Windows Media Player 11

- 本機をパソコンに接続し、 Windows Media Player を起動 する
- 2 機能タスクバーから[同期] メニュー をクリックする
- 3 再度[同期] メニューをクリックし、 [RADIO SERVER] → [詳細オプション] → [同期の設定] と選び、以下の設定をする
  - [デバイスにフォルダ階層を作成する] に チェックを入れます。
     \* 1 \* 2
  - アーティスト名やアルバム名のフォルダが 自動的に作成されますので、聴きたいファイルなどの検索がしやすくなり、便利です。
  - \*1 フォルダが自動作成されないことがある ので、[デバイスにフォルダ階層を作成す る] に初期状態でチェックが入っている 場合、いったんチェックを外してから再度 チェックを入れ直してください。
  - \*2 本機への同期転送後、[WMPInfo.xm] という名前のファイルが作成されますが、 このファイルを消去すると、再度 \*1 の設 定が必要になる場合があります。






- 4 左側の [**ライブラリ**] からお好み のカテゴリーを選び、 本機に転送したい音楽ファイルまた はアルバムを選んだら、 右側の [**同期リスト**] にドラッグ& ドロップする
- **5** [同期の開始] をクリックする
  - ファイルが本機に転送されます。



### Windows Media Player 10

- 本機をパソコンに接続し、 Windows Media Player を起動 する
- 2 機能タスクバーから[同期] メニューをクリックする
- 3 左側のプルダウンメニューから本機に転送するプレイリストを選び、 本機に転送したい音楽ファイルに チェックをつける
  - 表示されるプレイリストの音楽ファイルを ドラッグ&ドロップすると曲順を変更できます。
- 4 右側のプルダウンメニューから本機 に対応するドライブを選ぶ
  - 通常本機は製品名のドライブ名で認識されます(ご使用のパソコンにより、ドライブのアルファベット表記が異なります)。



### 5 右上の[☑] をクリックして、 同期オプションを設定する

- [デバイスにフォルダ階層を作成する] に チェックを入れます。\* 1 \*2
- アーティスト名やアルバム名のフォルダが 自動的に作成されますので、聴きたいファイルなどの検索がしやすくなり、便利です。
- \*1 フォルダが自動作成されないことがある ので、[**デバイスにフォルダ階層を作成す** る] に初期状態でチェックが入っている 場合、いったんチェックを外してから再度 チェックを入れ直してください。
- \*2 本機への同期転送後、WMPInfo.xml という名前のファイルが作成されますが、このファイルを消去すると、再度 \*1 の設定が必要になる場合があります。

## | Total | Tota



### 6 「同期の開始」をクリックする

 ファイルが本機に転送されます。本機に 転送された音楽ファイルはデバイス上の項 目に表示されます。

- 音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス(本機) へのコピー に制限がある場合があります。
- 詳細は各 Windows Media Player のオンラインヘルプをご覧ください。
- Windows Media Playe 9 を使用しての転送方法は、当社 Web サイトでご確認ください。 http://olympus-imaging.jp/
- 音楽ファイルをメモリ容量いっぱいまで転送すると、「管理ファイルが作成できません PC に接続して不要なファイルを消去して下さい」と表示される場合があります。この場合、ファイルを消去して管理ファイルの空き容量(数百 KB ~数十 MB)を確保してください(管理ファイルの容量は音楽ファイルの数が増えるほど、多く必要になります)。

### ファイルを CD にコピーする

本機で録音した音声ファイルなどをパソコンに転送し、CD にコピーできます。本機からパソコンに音声 ファイルをコピーする方法は「**ファイルをパソコンに取り込む**] をご覧ください 📾 P.90)。

### Windows Media Player 11

- 1 空の CD-R/RW を CD-R/RW ドライブに挿入し、Windows Media Player を起動する
- 2 機能タスクバーから [書き込み] メ ニューをクリックする
- 3 左側の [ライブラリ] からお好み のカテゴリーを選び、CD-R/RW にコピーしたいファイルまたはアル バムを選び、右側の[書き込みリ **スト**] にドラッグ&ドロップする
- 4 再度 [書き込み] メニューをクリッ クし、[オーディオ CD] か [デー タ CD] を選ぶ


### [オーディオ CD] を選んだ場合:

CD-R 再生に対応したオーディオ機器等 でご使用になれるように、ファイルを音楽 CD に変換してコピーします。

### 「データ CD] を選んだ場合:

録音したときのファイル形式でコピーし ます。

**5** [書き込みの開始] をクリックする



### Windows Media Player 10

- 1 空の CD-R/RW を CD-R/RW ドライブに挿入し、Windows Media Player を起動する
- 2 機能タスクバーから [書き込み] メ ニューをクリックする
  - [書き込み] メニューをクリックしてから、 必要に応じて[再生リストの編集]をクリッ クしてください。
  - ファイルをドラッグ&ドロップすると、曲順を変更できます。
- 3 コピーしたいファイルにチェックを つける
- **4** [**書き込みの開始**] をクリックする 前に、CD 形式を選ぶ


### [オーディオ CD] を選んだ場合:

CD-R 再生に対応したオーディオ機器等でご使用になれるように、ファイルを音楽 CD に変換してコピーします。

### [データ CD] を選んだ場合:

録音したときのファイル形式でコピーします。

**5** [**書き込みの開始**] を クリックする




- 音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、CD-R/RW へのコピーに制限がある場合があります。
- 詳細は各 Windows Media Player のオンラインヘルプをご覧ください。

### iTunes を使う

iTunes を使用して、音楽CDや語学 CD からパソコンに取り込んだり(☞ P.99)、音楽配信サイトで購入し た音楽ファイルや語学コンテンツを本機に転送して再生できます (MR P.101)。 本機で録音したファイルなど をパソコンに転送し、CD にコピーできます (☞ P.102)。

### ウィンドウのなまえ



- ①機能タスクバー
- ② 巻き戻しボタン/ 再生・一時停止ボタン/ 早送りボタン
- ③ 音量スライダ
- ④ プレイリスト追加ボタン

- ⑤ ランダム再生ボタン
- ⑥ 連続再生ボタン
- ⑦ 表示切替ボタン
- ⑧ ディスク作成ボタン
- ⑨ Genius ボタン
- 10 Genius サイドバーボタン

### CD から音楽をコピーする

- 1 CD を CD-ROM ドライブに挿入 し、iTunes を起動する
- 2 [iTunes] → [環境設定] を クリックする
- 3 [一般] タグをクリックする
- 4 [読み込み設定] をクリックする



5 パソコンにコピーするときのファイ ル形式やビットレートを設定したら [OK] をクリックする

### [読み込み方法]:

CD の曲を読み込むときのファイル形式を設定します。本機で再生するには、必ず [MP3 エンコーダ] をお選びください (Mac OS の標準環境では、WMA 形式ファイルに変換できません)。

### [設定]:

CD の曲を読み込むときのビットレートを 設定します。

 本機で再生可能な音楽ファイルは、 「音楽ファイルについて」をご覧ください (® P.38)。




- 6 コピーしたい音楽ファイルに チェックをつける
- 7 [読み込み] をクリックする



### 音楽ファイルを本機に転送する

パソコンに保存した音楽ファイルを本機に転送できます。CD からパソコンに音楽ファイルをコピーする 方法は [CD から音楽をコピーする] をご覧ください (☞ P.99)。

- 1 本機をパソコンに接続し、iTunes を起動する
- 2 本機に転送するプレイリストを選 び、本機に転送したい音楽ファイ ルにチェックをつける
  - 表示されるプレイリストの音楽ファイルを ドラッグ&ドロップすると曲順を変更でき ます。



- 3 本機に対応するドライブをダブル クリックし、[MUSIC] フォルダを 開く
  - Mac OS に本機を接続すると、デスクトッ プトに製品名のドライブ名で認識されます。
  - 音楽ファイルを転送する場合、本機の [MUSIC] フォルダにコピーをしてください。
- 4 本機に転送したいファイルを選び、 [MUSIC] フォルダに ドラッグ&ドロップする



### ファイルを CD にコピーする

本機で録音した音声ファイルなどをパソコンに転送し、CD にコピーできます。本機からパソコンに音声ファイルをコピーする方法は [ファイルをパソコンに取り込む] をご覧ください (🖙 P.90)。

- 空の CD-R/RW を CD-R/RW ドライブに挿入し、 iTunes を起動する
- 2 CD-R/RW にコピーするプレイリストを選び、転送したいファイルにチェックをつける
- 3 [ディスク作成] をクリックする



4 CD-R/RW にコピーするときの ディスク形式を設定したら [ディスクを作成] をクリックする [オーティオ CD] を選んだ場合:

CD-R 再生に対応したオーディオ機器等でご使用になれるように、ファイルを音楽 CD に変換してコピーします。

### [MP3 CD] を選んだ場合:

MP3 形式でコピーします。

### [データ CD] を選んだ場合:

録音したときのファイル形式でコピーします。



### パソコンの外部メモリとして使う

本機はパソコンの外部メモリとして、パソコンからのデータ保存や読み出しにもご使用いただけます。 本機とパソコンを接続すれば、本機のデータをパソコンへ転送したり、パソコンに保存されたデータを 本機に保存できます。

### **Windows**

- 1 本機をパソコンに接続する (☞ P.88)
- 2 エクスプローラを起動する
  - 「マイコンピュータ」を開くと、製品名の ドライブ名で認識されます(で使用のパソ コンにより、ドライブのアルファベット表 記が異なります)。
- 3 製品名のドライブをクリックする
- 4 データをコピーする
- 5 本機をパソコンから取り外す (127 P.89)

### Macintosh

- 1 本機をパソコンに接続する (☞ P.88)
  - Mac OS に本機を接続すると、デスクトップトに製品名のドライブ名認識されます。
- デスクトップの製品名のリムーバブルアイコンをダブルクリックする
- 3 データをコピーする
- 4 本機をパソコンから取り外す (IST P.89)

- 本機の[AM]、[FM]、[TV]、[MIC]、[MUSIC] や[SYSTEM] のデフォルトフォルダを削除 しないでください。正常に動作しない場合があります。
- ・ データ通信中は [**データを転送中です**] と表示され、録音表示ランプが点滅します。録音表示ランプ が点滅中は、絶対に USB 接続を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

### 警告表示一覧

表示	詳細	解決方法
電池を交換してください	電池残量がない。	新しい電池に交換してください (187 P.13)。
ファイルがありません	フォルダ内にファイルがない。	他のフォルダを選び直してください (sg P.41、P.42)。
ファイル件数がいっぱいです	フォルダ内のファイル件数が最大数 (200) になっている。	必要のないファイルを消去してください (☞ P.46)。
総ファイル件数がいっぱいです	すべてのファイル件数の合計が最大数 (2,000) になっている。	必要のないファイルを消去してください (☞ P.46)。
メモリがいっぱいです	メモリ残量がない。	必要のないファイルを消去してください (sg P.46)。
これ以上記録できません (インデックスマークをつけるとき)	ファイル内でインデックスマークを最大数 (16) まで使用している。	必要のないインデックスマークを消去し てください (☞ P.39)。
消去ロック中 消去できません	消去ロックがかかっているファイルを消 去しようとした。	消去ロックを解除してください (☞ P.81、P.85)。
これ以上登録できません (放送局を登録するとき)	放送局リストの登録件数が最大数 (20) になっている。	必要のない放送局の登録を消去してください (☞ P.68)。
既に登録されています	同じ放送局を登録しようとしている。	他の放送局を選び直してください (sg P.64)。
AM 視聴中は FM 登録ができません	[ <b>ラジオ局登録</b> ] の設定で、現在の受信	[ <b>ラジオ局登録</b> ] の設定で、現在の受信
FM 視聴中は AM 登録ができません	モードと異なる放送バンドを選んでいる。	モードと同じ放送バンドを選び直してください (☞ P.64)。
メモリに異常があります	メモリに異常がある。	当社カスタマーサポートセンターにご連 絡ください (☞ P.115)。
初期化に失敗しました	初期化に問題があった。	メモリをもう一度初期化し直してください (mg P.81、P.84)。
このファイルは再生できません	未対応フォーマットです。	本機で再生可能なファイルをご確認ください (🖙 P.38)。

### 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
表示画面に何も	電池が正しく入っていない。	電池の ⊕ と ⊖ を確かめてください (es P.13)。
	電池残量がない。	新しい電池に交換してください (🖙 P.13)。
表示されない	電源が切れている。	電源を入れてください (rs P.14)。
	AM ラジオ受信中に、[ <b>AM画面表示</b> ] の 設定を [ <b>OFF</b> ] にしている。	AM ラジオ受信中に、表示画面を点灯させる場合、[ <b>AM画面表示</b> ] の設定を [ <b>ON</b> ] にしてください(☞ P.78、P.80)。
	電池残量がない。	新しい電池に交換してください (🖙 P.13)。
操作できない	電源が切れている。	電源を入れてください (🖙 P.14)。
	ホールドがかかっている。	ホールドを解除してください (🖙 P.15)。
	NHK 第一放送が受信できていない。	窓際など受信状態の良い位置でご使用ください(🖙 P.16)。
時計の時刻自動補正 が働かない	NHK 第一放送を放送リストから消去している、またはAM放送局を自動登録していない。	AM放送局を自動登録し直してください (€® P.67)。
	本機の時刻が現在の時刻と5分以上ずれ ている。	日付・時刻を合わせ直してください (® P.81、P.82)。
登録済みの放送局を選んでも受信できない	ケーブルテレビ局などを経由してテレビを 受信されていると放送局の周波数が通常と 異なることがあります。ケーブルテレビ局 などの放送波を使ってアンテナステーショ ンで放送局を登録した場合、外出先でイヤ ホンや FM ケーブルアンテナから通常の放 送波を受信すると、その登録した周波数を 使って受信することができません。	アンテナステーションで放送局を登録したあとに、外出先で受信するための放送局を新たに追加してください。本機の放送局リストには、FM ラジオ、テレビ局がそれぞれ最大 20 件まで登録が可能です (## P.64)。
予約した番組が	本機の時刻が現在の時刻と合っていない。	日付・時刻を合わせ直してください (® P.81、P.82)。
録音できない	電波が弱くラジオの受信状態が良好では ない。	窓際など受信状態の良い位置で使用して ください (☞ P.16)。
録音できない	メモリ残量がない。	必要のないファイルを消去してください (® P.46)。
歌目 くらない	ファイル件数が最大記録件数になっている。	他のフォルダを選び直してください (sg P.69、P.70)。
音が聞こえない	イヤホンが接続されている。	内蔵スピーカで再生する場合、 イヤホンを取り外してください。
	[ <b>スピーカ出力</b> ] の設定が [ <b>OFF</b> ] になっている。	内蔵スピーカで再生する場合、 [ <b>スピーカ出力</b> ] の設定を [ <b>ON</b> ] にしてく ださい (☞ P.78、P.80)。
	受信周波数が合っていない。	登録した放送局リストから選ぶか、手動で周波数を合わせてください(☞ P.28、P.30)。
	音量が [ <b>00</b> ] になっている。	ボリュームを調整してください (🖙 P.29)。

		I
<u>症状</u>	考えられる原因	対処方法
録音のレベルが小さい	マイク感度が低い。	マイク感度を [ <b>会議</b> ] にしてもう一度録音 してください (🖙 P.69、P.71)。
球目のレベルが小さい	接続した外部機器の出力レベルの過少が 考えられます。	外部機器の出力レベルを調整して ください。
<b>毎女」とフェノル</b> が	接続した外部マイクがモノラルである。	外部モノラルマイクを接続して録音すると、 L チャンネルのみに音声が録音されます。
録音したファイルが ステレオ録音されてない	[録音音質] の設定で、[標準音質] または[長時間音質] (いずれもモノラル録音形式) を選んでいる。	[録音音質] の設定で、[高音質] を選ぶと、ステレオ録音できます (se P.69、P.70)。
録音したファイルがない	録音したフォルダではない。	他のフォルダを選び直してください (® P.41、P.42)。
	録音中に本機をこすったりした。	
	電波が弱く受信状態が良くない場所で放 送番組を受信・録音した。	窓際など受信状態の良い位置でご使用く ださい(☞ P.16)。
ノイズがする	自動車が通る道路の近くなどで、 放送番組を受信・録音した。	AMラジオは特に周囲の状況により受信 状態が左右されます。自動車やパイクの ウィンカーやイグニッションなどで、ノイ ズが入ってしまう恐れがあります。
	テレビ、携帯電話や蛍光灯などの電化製 品の近くで使用している。	電気製品から離れるか、これらの電源を 切ってから使用してください。
ファイルが消去できない	消去ロックがかかっている。	消去ロックを解除してください (ES P.81、 P.85)。
フォルダが消去できない	フォルダ内に本機で認識できないファイル やサブフォルダがある。	パソコンに接続してフォルダを消去してく ださい (🖙 P.88)。
録音モニターでノイズが 聞こえる	ハウリングを起こしています。	アンプ内蔵スピーカなどを接続している場合、録音中にハウリングを起こす恐れがあります。録音モニターはイヤホンのご使用をおすすめします。
		イヤホンとマイクの距離を離す、マイクを イヤホンの方向へ向けないなど調整をして ください。
インデックスマークが つけられない	マーク件数が最大(16件)になっている。	必要のないマークは消去してください (☞ P.39)。
転送したファイルが見えない	本機の最大保存件数の 2,000 件を超えて いる。	必要のないファイルを消去してください (☞ P.46)。

### アクセサリー(別売)

オリンパス製 IC レコーダー専用のアクセサリーは、当社 Web サイトの「オンラインショップ」で直接ご購入いただけます。http://shop.olympus-imaging.jp/index.html

### 単4形ニッケル水素充電池/充電器セット: BC400

ニッケル水素充電器 BU-400 と、単 4 形ニッケル水素充電池 BR401 の 4 本組セットです。 オリンパス製の単 3、単 4 形ニッケル水素充電池を急速充電できます。

### 単 4 形ニッケル水素充電池: BR401

持続性に優れた高性能充電池です。

### ステレオマイクロホン: ME51SW

大口径マイク内蔵で、高感度のステレオ録音が可能です。

### モノラルマイクロホン (単一指向性): MF52W

周囲のノイズの影響を軽減して、離れた場所 の音を録音したい場合に使用します。

### コンパクトズームマイクロホン: ME32

三脚と一体化しているので、テーブルに設置して会議や講義など離れた場所の音を録音したい場合に適しています。

### モノラルタイピンマイク (全指向性): ME15

タイピン型ホルダー付きの目立たない小型マイ クです。

### AM ループアンテナ: AN1

微弱な遠距離 AM 局からの受信を補助します。 ノイズに強い同軸ケーブル (5m) を採用。コン パクトな構造で設置・取り付けは簡単にできます。

### テレホンピックアップ:TP7

イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通話。 電話の声や会話を明瞭に録音できます。

### コネクティングコード: KA333

両端がステレオミニブラグ ( $\phi$ 3.5) の抵抗入り接続コードです。イヤホン出力をライン入力に接続して録音する場合に使用します。モノラルミニプラグ ( $\phi$ 3.5)、またはモノラルミニミニブラグ ( $\phi$ 2.5) への変換プラグアダプタ (PA331/PA231) も同梱しています。

### 用語の説明

	意味
インデックスマーク	ファイル中のどこにでもつけられる頭出し信号のことです。
音楽ファイル	CD やインターネット上から取り込んだ WMA (Windows Media Audio)、MP3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3) 形式のファイルのことを音楽ファイルと呼びます。
消去ロック	誤消去を防止するための機能で、各ファイルごとに設定可能です。
停止状態	本機が録音、再生などの動作をしていない状態を指します。
ビットレート	1 秒間あたりに処理されるデータ量のことです。圧縮率を示すこの数値が高いほど音質 は良くなりますが、ファイルの容量が大きくなります。
フォーマット	初期化とも言います。
フォルダ	ファイルを分類して録音するための保管場所(入れ物)です。
メモリ	内蔵フラッシュメモリのことを指します。
VCVA	設定より大きな音を感知すると自動的に録音を開始し、音が小さくなると停止する音声 起動録音の略称です。
BEEP (ビープ) 音	ボタンを操作したときの確認音や警告音のことです。
USB 接続	本機とパソコンを接続するための方法です。接続にはパソコン側に USB 端子が必要です。

### 主な仕様

### 一般事項

### ■ 記録形式:

MP3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3) 形式 WMA (Windows Media Audio) 形式

### ■ 規定入力レベル:

-70 dBv

### ■ サンプリング周波数:

録音音質	ファイル形式	サンプリング周波数 /ビットレート
[高音質]	MP3 形式	44.1 kHz、48 kHz* / 128 kbps
[標準音質]	MP3 形式	44.1 kHz、48 kHz* / 64 kbps
[長時間音質]	WMA 形式	44.1 kHz / 32 kbps

<sup>\*</sup> FM ラジオを録音する場合、ノイズの影響を避けるため、放送局によりサンプリング 周波数が自動的に切り替わります。

### ■ 周波数特性:

マイクジャック録音時:

[高音質]:100 Hz ~ 14 kHz [標準音質]:100 Hz ~ 14 kHz [長時間音質]:100 Hz ~ 14 kHz [長時間音質]:100 Hz ~ 14 kHz 内蔵ステレオマイク録音時:

300 Hz ~ 14 kHz

再生時:

20 Hz ~ 20 kHz

### ■ ヘッドホン最大出力:

2.5 mW + 2.5 mW (16 Ω負荷時)

### ■ 記録媒体:

内蔵型 NAND FLASH メモリ 2 GB

### ■ スピーカ:

φ 28 mm 丸型ダイナミックスピーカ内蔵

### ■ マイクジャック:

 $\phi$  3.5 mm インピーダンス 2 k $\Omega$ 

### ■ イヤホンジャック:

**φ** 3.5 mm インピーダンス 8 Ω以上

### ■ スピーカ実用最大出力:

210 mW (スピーカ8Ω)

### ■ 電源:

規定電圧:3V

電 池:単4形乾電池2本(LRO3) またはオリンパス製

ニッケル水素充電池2本

### ■ 外形寸法:

103.8 mm × 55.5 mm × 19.1 mm (最大突起部含まず)

### ■ 質量:

95 g (電池含む)

### ■ 使用温度:

 $0 \sim 42^{\circ}C$ 

### ■ 受信周波数:

テレビ: 1 ch ~ 12 ch

FM ラジオ: 76.0 MHz  $\sim$  90.0 MHz AM ラジオ: 531 kHz  $\sim$  1,710 kHz

### ■ 同梱品:

本体/アンテナステーション/AC アダプタ/AM ループアンテナ/FM ケーブルアンテナ/ 単 4 形乾電池 2 本/USB ケーブル/ イヤホン/取扱説明書(保証書付)/ かんたんガイド

### 録音時間(めやす)

### ■ 内蔵フラッシュメモリ (2 GB):

[ <b>高音質</b> ](MP3 形式)	34 時間
[ <b>標準音質</b> ](MP3 形式)	64 時間
[ <b>長時間音質</b> ](WMA 形式)	135 時間

### ご注意

- 上記の値はあくまでめやすです。
- 小刻みに録音を繰り返すと、録音可能時間が これより短くなる恐れがあります(録音可能 時間および録音時間表示はめやすとしてご使 用ください)。

### 1ファイルあたりの最長録音時間:

[ <b>高音質</b> ](MP3 形式)	24 時間
[ <b>標準音質</b> ](MP3 形式)	24 時間
[ <b>長時間音質</b> ](WMA 形式)	24 時間

### 電池持続時間(めやす)

### ■ プレイヤーモード:

内蔵ステレオマイク録音時

録音音質	アルカリ電池	ニッケル水素 充電池
[ <b>高音質</b> ] (MP3 形式)	約 14 時間	約 13 時間
[ <b>標準音質</b> ] (MP3 形式)	約 19 時間	約 17 時間
[ <b>長時間音質</b> ] (WMA 形式)	約 21 時間	約 19 時間

MP3 形式 [高音質] (128 kbps) ファイル再生時

再生状況	アルカリ電池	ニッケル水素 充電池
イヤホン 再生時	約 26 時間	約 23 時間 30 分

WMA 形式 [長時間音質] (32 kbps) ファイル再生時

_		_	
	再生状況	アルカリ電池	ニッケル水素 充電池
	イヤホン 再生時	約 16 時間 30 分	約 15 時間

### ■ ラジオ・テレビ受信モード:

AM ラジオ受信時

再生状況	アルカリ電池	ニッケル水素 充電池
イヤホン	約 21 時間	約 19 時間
再生時	30 分	30 分

FM ラジオ・テレビ受信時

再生状況	アルカリ電池	ニッケル水素 充電池
イヤホン 再生時	約 15 時間 30 分	約 14 時間

### ご注意

- ・ 上記の値はあくまでめやすです。・ 電池持続時間は当社試験法によるものです。 使用電池、使用条件により大きくかわります。

### <u>記録可</u>能な曲数 (めやす)

約500曲(128 kbps、1曲4分換算)

### ご注意

上記の値はあくまでめやすです。

### 記録可能なファイル件数

最大保存ファイル件数 2,000件 1フォルダ内の最大保存ファイル件数 200件

本機の仕様および外観は性能改良などのた め、予告なく変更する場合がありますのであ らかじめご了承ください。

### NHK 第一放送 (周波数リスト)

地方	都府県	地 域	周波数		
北海i	札 幌	札幌	567 kHz		
	函館	函館	675 kHz		
		江差	792 kHz		
	旭川	旭川	621 kHz 792 kHz 837 kHz		
		遠別			
		名寄			
		稚内	927 kHz		
	帯広	帯広	603 kHz		
	釧路	釧路	585 kHz		
	北見	北見	1,188 kHz		
		網走	1,188 kHz		
	室蘭	苫小牧	945 kHz		
		室蘭	945 kHz		
東	上 青森	青森	963 kHz		
		八戸	999 kHz		
	岩 手	盛岡	531 kHz		
		大船渡	576 kHz		
	秋 田	秋田	1,503 kHz		
	山形	山形	540 kHz		
		米沢	1,026 kHz		
		鶴岡	1,368 kHz		
	宮城	仙台	891 kHz		
	福島	郡山	846 kHz		
		会津若松	1,161 kHz		
		福島	1,323 kHz		
		いわき	1,341 kHz		

地 方	都府県	地 域	周 波 数		
関 東	栃木	那須	594 kHz		
		宇都宮	594 kHz		
	茨 城	水戸	594 kHz		
		土浦	594 kHz		
	群馬	前橋	594 kHz		
	埼 玉	さいたま	594 kHz		
	東京	東京	594 kHz		
	千 葉	千葉	594 kHz		
	神奈川	横浜	594 kHz		
	山 梨	甲府	927 kHz		
		富士吉田	1,584 kHz		
信越・北陸	新 潟	高田	792 kHz		
		新潟	837 kHz 540 kHz		
	長 野	松本			
		飯田	621 kHz		
		長野	819 kHz		
		木曽福島	981 kHz		
	富山	富山	648 kHz		
	石 川	七尾	540 kHz		
		金沢	1,224 kHz		
	福井	福井	927 kHz		
東 海	静岡	浜松	576 kHz		
		静岡	882 kHz		
	岐 阜	岐阜	729 kHz		
		高山	792 kHz		
	愛知	名古屋	729 kHz		
	三重	津	729 kHz		
近 畿	京 都	舞鶴	585 kHz		
		京都 621 kH			
	大 阪	大阪	666 kHz		
	滋賀	彦根	945 kHz		
	奈 良	奈良	666 kHz		
	和歌山	和歌山	666 kHz		
	兵 庫	神戸	666 kHz		

6

地	方	都府県	地 域	周波数	
<b>中</b>	<u> </u>	岡山	岡山	603 kHz	
•		津山新見		927 kHz	
				1,341 kHz	
		広島	広島	1,071 kHz	
			福山	999 kHz	
			庄原	1,161 kHz	
		鳥取	米子	963 kHz	
			鳥取	1,368 kHz	
			松江	1,296 kHz	
		μП	岩国	585 kHz	
			山口	675 kHz	
			周南	675 kHz	
			下関	1,026 kHz	
			萩	963 kHz	
四	国	愛 媛	新居浜	846 kHz	
			宇和島	846 kHz	
			松山	963 kHz	
		徳島	徳島	945 kHz	
			池田	1,161 kHz	
		香川	高松	1,368 kHz	
		高 知	高知	990 kHz	
			中村	999 kHz	

地 方	都府県	地 域	周 波 数
九州・沖縄	福岡	北九州	540 kHz
		北九州 540 kHz 福岡 612 kHz 福岡 612 kHz 963 kHz 福江 945 kHz 福江 945 kHz 佐世保 981 kHz 分 大分 639 kHz 株本 756 kHz 人吉 846 kHz 阿蘇 1,503 kHz 水俣 1,341 kHz 空崎 540 kHz 近岡 621 kHz 小林 1,026 kHz 日南 1,341 kHz 高千穂 1,584 kHz 高千穂 1,584 kHz 名瀬 792 kHz 阿久根 1,026 kHz 大口 1,503 kHz	
	## 福岡 北九州 540 kHz 福岡 612 kHz 信間 612 kHz 佐賀 佐賀 963 kHz 福江 945 kHz 佐世保 981 kHz 佐世保 981 kHz 大分 大分 639 kHz トラ 639 kHz 阿蘇 1,503 kHz 阿蘇 1,503 kHz 東岡 621 kHz 小林 1,026 kHz 東岡 1,341 kH 高千穂 1,584 kH 鹿児島 576 kHz 名瀬 792 kHz 阿久根 1,026 kH 大口 1,503 kHz 下月 1,503 kHz 東田県島 1,584 kHz 東田県島 576 kHz 名瀬 792 kHz 阿久根 1,026 kHz 下月 1,503 kHz T1,503 kHz T1,50	963 kHz	
	長 崎	長崎	684 kHz
		福江	945 kHz
		佐世保	981 kHz
	大 分	大分	639 kHz
	熊本	熊本	756 kHz
		人吉	846 kHz
		阿蘇	1,503 kHz
		水俣	1,341 kHz
	宮崎	宮崎	540 kHz
		延岡	621 kHz
		小林	1,026 kHz
		日南	1,341 kHz
		高千穂	1,584 kHz
	鹿児島	鹿児島	576 kHz
		名瀬	792 kHz
		阿久根	1,026 kHz
		大口	1,503 kHz
	沖 縄	石垣	540 kHz
		那覇	549 kHz

記号	音楽再生用フォルダ27
	音楽ファイル38
+ーボタン10, 21, 24, 28, 36, 41	音質
数字	か か
▶▶Ⅱ◀◀ ボタン10, 21, 30, 37, 38	
アルファベット	外部マイク35
Δ.	外部メモリ103 可変ビットレート38
A A-B ボタン10, 40	カレンダー検索43
AC アダプタ20	感度設定71
AM 画面表示80	け
AM ラジオ24 AM ループアンテナ19	現在時刻設定21,82
	2
<b>D</b> DRM87, 95, 97	
F	コントラスト79
FM ケーブルアンテナ17, 19	ਰੇ c
FM ラジオ24	最近再生検索44
<u> </u>	最近録音検索44
iTunes98	再生設定73
L	サンプリングレート38
LED80	U
O OK ▶ ボタン10, 22, 24, 28, 36, 41	しおり機能75
ON/OFF58	時刻自動補正機能22
U	自動登録22,67 消去 亩 (● ) ボタン10,46,47,55,68
USB 接続ケーブル88	消去 w (●) パック 10, 46, 47, 55, 66
USB 端子10,88	初期設定21
V	<b>ਂ</b> ਰ
VCVA71	少し前再生75
W	ストラップ取り付け部10, 12
Windows Media Player91	スピーカ出力80
あ	世
アンテナステーション18	設定完了61
U)	設定 * ボタン
<b>イヤホン</b> ジャック10, 29	
インデックスマーク	会ファイル44
インデックスボタン10, 39	₹
お	
オートオフ14,85	その他81
遅聞き倍速73,74	ち
音選択58	地域選択67
おやすみタイマー62	

τ	
<b>停止</b> (■) ボタン デフォルトフォルダ テレビ	26 24
テレビモード受信表示画面 <b>電源/ホールド</b> スイッチ 電池カバー 電池表示	.10, 14, 15
٤	
動作環境	86
な	
内蔵ステレオマイク 内蔵スピーカ	
に	
日時	50, 59
は	
バージョン情報 バックライト 早聞き倍速	79
ひ	
ビーブ音 ビットレート表示/音設定表示/画面	38 78
<i>ふ</i>	
ファイル形式ファイル形式ファイル検索ファイル情報ファイル分割フォルダ内消去	41 76, 77 42 46, 47 40
ほ	
放送局 放送局検索 放送局リスト	43

ま	
<b>マイク</b> ジャック10,マニュアル登録	
み	
未再生ファイル	44
め	
目覚ましメモリ容量確認	
<b>6</b>	
モードボタン10, 24, 28, 36, 戻るボタン10,	
ф	
ユーザーフォルダ	26
\$	
予約完了	54 62
6	
ラジオ局登録 ラジオ設定 ラジオモード受信表示画面 ランダム	64 .11
b	
<b>リスト</b> ボタン10, 29,	41
3	
録音音質	34 69 03 34 70 31 33

### アフターサービスについて

お買い上げいただきました製品を安心してご愛用いただくために、当社では、次のアフターサービス体制をとっております。 ユーザー登録を行っていただくと、各種サービス情報をお届けできます。 http://olympus-imaging.jp/ の [ユーザー登録] をご利用ください。

### ● オリンパスホームページ

http://www.olympus.co.jpで関連製品の技術情報を提供しております。

### ● 製品に関するお問い合わせは

オリンパスカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル

Tel: 0120 - 084215 携帯電話・PHS: 042 - 642 - 7499

Fax: 042 - 642 - 7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

### ● 修理に関するお問い合わせは

お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。当社では本機の補修用修理部品は、製造打ち切り後6年間をめやすに保有しており、期間中は原則として修理をお受けいたします。期間後でも修理に関います。サービスは1987年のよりでは、1987年間によります。1987年間により

なお、保証期間経過後の修理は有料となります。保証期間中でも運賃などの諸費用は、お客様にご 負担をお願いいたします。製品をお送りいただく場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。

### 国内オリンパス・サービスステーション所在地

東 京 オリンパスプラザ内

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1の3の1 NBF小川町ビル

Tel: 03 - 3292 - 3403

札 幌 〒 060-0034 札幌市中央区北 4 条東 1 の 2 の 3 札幌フコク生命ビル

Tel: 011 - 222 - 2570

大 阪 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1の6の1 MID 西本町ビル

Tel: 06 - 6535 - 7980

福 岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル

Tel: 092 - 761 - 4469

修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

### オリンパス八王子修理センター

〒 192-8507 東京都八王子市石川町 2951

Tel: 042 - 642 - 2633 Fax: 042 - 642 - 7105

<sup>※</sup>記載内容は変更されることがあります。

<sup>※</sup>カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、 最新情報についてはオリンパスホームページの[お客様サポート]をご確認ください。

### <保証規定>

- 1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買い上げ日から光年年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。
- 2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は別紙の当社サービスステーションに依頼してください。
- 3. 販売店、または当社サービスステーションに ご持参いただくに際しての諸費用は、お客様 にご負担願います。製品を送る場合は、必ず 書留小包または宅配便をご利用ください。ま た販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、 輸送方法によって(問度便以外を使用した場合) 一部ご負担いただく場合があります。
- 4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、最寄りの当社サービスステーションにお問い合わせください。
- 5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書は、オリンパスイメージング株式会社、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(録音、 再生に要した諸費用及び録音、再生により得 べかりし利益の損失等)については保証致し かねます。

- 7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
  - イ. ご使用上の誤り及び当社サービスス テーション及び指定する修理取扱い所 以外で行われた修理・改造・分解・掃 除等による故障。
  - ロ. お買い上げ後の輸送、落下等による故 障及び損傷。
  - ハ.火災·異常電圧·地震·水害·落雷·公害· そのほか、天災・地変による破損又は 故障。
  - 二、本書のご提示がない場合。
  - ホ. 本書にお買い上げ年月日、シリアル No.、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き替えられた場合。
  - へ電池等の消耗品による故障。
- 8. 保証の対象は本体のみです。

### <保証書取扱い上の注意>

本書は日本国内においてのみ有効です。(THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN) 販売店名およびお買い上げ年月日が記載されていることを確認してください。記入もれがあった場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

### <保証責任者・保証履行者>

オリンパス イメージング株式会社 〒 163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

### 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から 1 年以内に 故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼 ください。

		無料修理保証期間		部品代		修	理工	料
本	体	1年			無	料		
品	名	Radio Server Pocket	t	型名		P	J-10	
シリア	ルNo.			お買い上げ日		年	月	日
販売品	吉名			無効				